

西门子触摸屏KP1200上电没反应死机故障解决

产品名称	西门子触摸屏KP1200上电没反应死机故障解决
公司名称	上海恒税电气维修有限公司
价格	888.00/件
规格参数	西门子:SIEMENS KP1200:触摸屏 上海:上海维修
公司地址	松江区佘山镇工业园吉业路450号4栋303
联系电话	18702125064 18702125064

产品详情

西门子触摸屏KP1200上电没反应死机故障解决

可解决的问题包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等

西门子触摸屏开机屏幕不亮也就是黑屏维修，西门子MP377电源是正常的液晶屏显示几个英文字母白屏维修，西门子MP277进不了系统开就不动了，西门子MP377白屏屏幕有字母显示进不了系统程序，西门子触摸屏黑屏主板不启动维修，西门子OP270按键失灵主板芯片坏，西门子TP270不进系统程序下载，西门子触摸屏白屏维修，MP377触摸指甲点没反应，触摸位置跑偏维修，西门子触摸屏TP1200触摸不灵维修，西门子人机面板TP1200触摸无反应维修，西门子人机界面TP1200按键失效，失灵维修，显示#号维修，通讯故障维修，无显示维修，玻璃碎片，玻璃板更换，保护膜更换，按键开关更换，按键保护膜更换，西门子SIMATIC HMI Comfort Panel:TP700、TP900，停留在SIMATIC HMI 界面，无法进入WinCE系统，无法进入系统，光标对角来回移动，触摸屏黑屏进不了系统，上电提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。开机停留在画面，西门子触摸屏维修：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200，西门子802S维修，西门子802S数控系统维修，西门子802s操作面板维修，西门子802c维修，西门子802c数控系统维修，西门子802c控制面板维修，西门子802s数控面板维修，上海西门子802s维修，江苏西门子802s维修，上电几分钟就黑屏故障，不开机主板坏维修，西门子MP277黑屏维修，MP277触摸偏移维修，MP277无显示维修，触摸玻璃更换，MP277按键不灵维修，液晶屏更换，主板维修，电源维修，通讯维修，暗屏维修，黑屏维修，显示异常维修，显示横条维修，西门子触摸屏维修，6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH

西门子MP277黑屏维修，西门子触摸屏MP277黑屏维修，西门子MP277突然黑屏维修，西门子MP277黑屏

维修,触摸操作面板无法显示主机界面维修, 西门子MP277黑屏-
没有显示维修, 西门子MP277触摸屏黑屏维修_西门子OP170B维修
西门子TP277维修, MP277启动黑屏无显示维修, 西门子MP277显示黑屏主板不亮维修

西门子MP377屏幕使用时突然无显示维修, 西门子MP377触摸无反应维修 十年维修技术, 西门子MP377
触摸屏无法启动故障解决维修, 西门子MP377黑屏维修,触摸显示屏进不了操作系统故障维修, 西门子MP
377触摸无反应维修 西门子触摸屏维修

MP377工控机维修故障包括: 维修故障包括: 按键损坏, 电源板故障、高压板故障, 液晶故障、主板
坏、上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵, 不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题(屏碎、
花屏、白屏、黑屏等)、通讯问题(触摸无反应、触摸反应慢等)、电源故障、主板问题、系统问题等
工控机无法安装操作系统; 工控机按下开关, 可以看到指示灯亮, 但屏幕无显示; 工控机开机屏幕出现
英文或数字报错, 无法进入系统; 工控机不识别光驱、硬盘、软驱、串口、并口、网卡口等; 工控机按
下开关, 没有任何反应(无法开机); 工控机经常死机、掉电或自动重启; 工控机密码遗
忘, 无法进入系统; 工控机电池无法充电;

规格型号维修:

6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用

6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用

6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用

6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸

6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸

6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸

6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸

6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸

6AV6 642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸

6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸

6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸

6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板, 8寸64K色中文

6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示

6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板, 10寸64K色中文

6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示

6AV6671-1CB00-0AX0 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177

6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177

6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH

6AV66440AB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH

6AV66440AC012AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH

6AV66440BA012AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY

旧屏

6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板

6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示

6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示

6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板 , 5.7寸彩色中文

6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示

6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示

6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示

1p6a6v6640-0ca11-0ax1