

安顺电动吊篮厂家新式建筑吊篮热镀锌电动吊篮

产品名称	安顺电动吊篮厂家新式建筑吊篮热镀锌电动吊篮
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

由于电动吊篮用于高层建筑及外墙施工等高空户外作业，所以电动吊篮的应用范围决定了吊篮必须适合在复杂的环境中作业，

- 1、及时清除提升机表满及工作钢丝绳上的污物，避免提升机进、出绳口进入杂物，损伤机内零件。注意检查有无异响或异味，作业后进行遮盖，避免雨水、杂物等侵入。安装、运输、使用中避免碰撞，以免造成机壳损伤。
- 2、及时清除安全锁表面和安全钢丝绳上的杂物，注意安全锁的防护措施，避免杂物进入锁内，造成安全锁失灵和失效。作业中避免碰撞安全锁，作业后做好防护工作，防止雨、雪等杂物进入安全锁内。
- 3、经常检查钢丝绳表面，及时清理附着的污物，及时发现和排除出现局部缺陷的趋势。
- 4、经常检查连接件和紧固件，发现松动要及时拧紧。出现焊裂纹或构件变形，应及时和我方技术员联系进行检修。作业后要及时清理表面污物，注意保护表面漆层，出现漆层脱落，应及时补漆，避免锈蚀。
- 5、电动吊篮电气箱内要保持清洁无杂物，不得把工具或其它材料放入箱内。避免电气箱、限位开关和电缆受到外力冲击。经常检查电器接头有无松动，如有松动及时紧固。

高处作业电动吊篮安全操作规程

作业人员必须严格按照以下几点执行

一、作业人员

- 1、高处作业电动吊篮安装、升降、拆卸操作人员必须是经培训合格，掌握电动吊篮操作技能；并身体健

康和能适应高空作业环境。

- 2、吊篮上的工作人员必须佩戴安全帽、全身式安全带，安全带须系于独立救生绳或稳定的系稳物上。
- 3、严禁酒后上篮操作。
- 4、按要求施工，严格遵守安全操作规程。

二、电动吊篮操作前检查

- 1、检查悬挂机构、各紧固连接件是否可靠，工作绳是否张紧。
- 2、检查电源线有无破损，插头是否拧紧，线头是否接牢。
- 3、检查安全锁是否动作灵敏、锁绳可靠，如有故障必须及时排除后方可使用。
- 4、按说明书规定检测安全锁的实际锁绳距离，确认合格后方可作业。
- 5、安全绳应受力预紧绷直。
- 6、开始电动吊篮升降时，检查电动机、制动器、限位装置是否工作正常。

三、操作中检查

- 1、必须经常检查提升机电机是否过热，如有过热应停止使用。
- 2、使用中发生故障，应立即停止使用，由维修人员排除故障后方可再次使用。
- 3、电动吊篮下降至地面前，应在地面上垫好枕木，以保护电动吊篮不被冲击变形。
- 4、升降操作时，应使工作平台与墙面保持合理距离，防止平台在运行汇总挂住墙面凸出物。
- 5、如在操作过程中，发生电动吊篮总体的一边倾斜，应向另一方移动篮内载重，使电动吊篮受载均匀。

四、操作后检查

- 1、作业完毕，应把电动吊篮停在较低位置并与建筑物固定。
- 2、将电动吊篮内杂物清扫干净，以减轻电动吊篮自重。
- 3、切断电源，锁好电控箱，操作工方可离去。

五、维修保养

- 1、坚持每日作业前的检查，发现故障要及时进行维修。
- 2、按照电动吊篮使用说明书规定的部位、周期、润滑油种类及时进行润滑。
- 3、提升机电机每年进行至少一次定期维修。

- 4、电动吊篮使用中应经常测量电机绕组及电器系统的绝缘电阻，其值不应低于0.5M-，否则应进行干燥处理，处理温度不超过120 。
- 5、电器系统应有严格的防雨防雷措施。电器元件出现故障时，应及时维修或更换。
- 6、安全锁使用到期，必须及时进行重新检定。
- 7、一个工程结束，电动吊篮应由专门人员进行全面检修，并按应达到的技术标准进行验收。