

南京柴油发电机、大型柴油发电机

产品名称	南京柴油发电机、大型柴油发电机
公司名称	南京驰威机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区应天大街518号
联系电话	86-02558786993 13512500004

产品详情

南京柴油发电机、大型柴油发电机，大型发电机，柴油发电机，大型柴油发电机、发电机组来南京驰威，驰威给你最好的发电机，满意又放心！！选购柴油发电机组的依据和标准

1.外观要求

- (1) 柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样
- (2) 机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清理干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动。
- (3) 柴油发电机的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。
- (4) 柴油发电机应有接地良好的端子。
- (5) 柴油发电机标牌内容齐全

2.绝缘电阻和绝缘强度

- (1) 绝缘电阻：各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于2M
- (2) 绝缘强度：机组各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压1min，应无击穿或闪烁现象。

回路电压试验电压

<100V 750V

100V 1440V

- 3.相序要求。柴油发电机组控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。

4.柴油发电机维持准备运行状态要求。机组应具有加热装置，保证其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却介质温度不低于15

5.自动启动供电和自动停机的可靠性检查

(1) 接自控或遥控的启动指令后，柴油发电应能自动启动。

(2) 机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号；设有备用机组时，程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。

(3) 从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min

(4) 柴油发电机自动启动成功后，首次加载量应不低于50%标定负载。

(5) 接自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机；对于与市电电网并用的备用机组，当电网恢复正常后，柴油发电机应能自动切换或自动停机，其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。

6、自动启动成功率。自动启动成功率不小于99%。

7、空载电压整定范围要求。机组的空载电压整定范围不小于95%-105%标定电压。

8、自动补给功能要求。机组应能自动向启动电池充电。

9、自动保护功能要求。机组应有缺相，短路（不大于250KW），过电流（不大于250KW），超速，水温缸温高，油压低保护。

柴油发电机组的优点、特点及概况

柴油发电机组由柴油机、三相交流同步发电机、控制柜及各种辅助部件组成。是一个技术密集型，机电一体化产品。可以有效保证连续、正常、稳定、安全用电。

1、优点：

(1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济

(2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低

(3)、使用范围广

(4)、有害排放物较低

(5)、防火安全性好

联系人：赵亮 电话：15951867486 13382031292 传真：025-58786993

网址：<http://www.jidiashop.com> www.njcwjd.com/ <http://www.bodazulin.com>

Email:397677385@qq.com 地址：南京秦淮区应天大街518号普迪五金机电城D-17

南京柴油发电机、大型柴油发电机，大型发电机，柴油发电机，大型柴油发电机、发电机组来南京驰威，驰威给你最好的发电机，满意又放心！！