

# 绿岛风 静音静音轴流风机 唐山静音

产品名称	绿岛风 静音静音轴流风机 唐山静音
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

## 产品详情

### 排风机一开饭店门就门就进风怎么办？静音

这太正常不过啦。说明你的通风系统设计的有问题，也说明你的排风机品质好。

从一个房间抽走空气，必须有其他地方补充空气进来呀，静音全热交换机，所以就从门缝、窗缝进风啦。进风量小于排风量的时候，一开门，就呼呼往里灌风。问题实质：室内没有补风措施，造成室内负压过高。或者补风量远小于排风量。解决方案：可以采用在风机排风口对面位置开百叶窗，补充室外空气进入室内的措施。百叶窗的面积需要对应排风量进行计算得出。

### 正压送风机包有排烟阀防火阀吗静音

下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀：1 穿越防火分区处；2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；4 穿越变形缝处的两侧；5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上，但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，唐山静音，该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。风机：加压风机、排烟风机、补风机控制柜应有24V起停接点，并有一对一反馈信号无源接点。风机电源具备互投功能。防火阀：70 防火阀与280 防火阀上应有反馈信号接点。正压送风口：280 防火排烟阀应有24V线圈接点及反馈信号无源接点。

消防排烟控制顺序为：任一防烟分区，所有平时通风换气机(排烟风机低速档)停止运转 担负该防烟分区排烟系统的“排烟防火阀”开启并联动该排烟系统的高温排烟风机及双速排烟机高速档启动投入运行 该防火分区内送风系统“防火阀”开启并联动送风机启动投入运行；当排烟温度达到280 （注：当火势猛烈扩大使火域的温度达到280 ，疏散无法进行，排烟设备在其所属的防火分区应停止运行，以防风

助火势。)时排烟系统“排烟防火阀”、“防火阀”关闭，静音静音轴流风机，联动高速排烟风机及双速排烟风机停止运转。

已知风压3.2千帕，

流量1200m<sup>3</sup>/h的参数是设计院给的吗？如果是的话就按照这个参数去选择风机即可。因为选择依据就是这个参数。

空气内常有灰尘和沙子的问题应该考虑在空气吸入口家装过滤网，过滤网的选择也有压降问题，把压降加到风机参数里面。

已知风压3.2千帕，流量1200m<sup>3</sup>/h的参数是设计院给的吗？如果是的话就按照这个参数去选择风机即可。因为选择依据就是这个参数。空气内常有灰尘和沙子的问题应该考虑在空气吸入口家装过滤网，过滤网的选择也有压降问题，把压降加到风机参数里面。

绿岛风(图)-静音静音轴流风机-唐山静音由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。绿岛风带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！