

# 真空泵油VM100 BUSCH普旭真空泵油

产品名称	真空泵油VM100 BUSCH普旭真空泵油
公司名称	广州霖致机电科技有限公司
价格	120.00/瓶
规格参数	有无杂质:无 型号:VM100 存储:通风
公司地址	广州市天河区珠吉路65号2层C207房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	13719039760

## 产品详情

本公司长期供应BUSCH普旭真空泵油：VM100 VM68 VM32 300SD 400SD VE101 VL100 V100 VSL32 VSL68 VSL100 R590 R530 R540 R570 R560

包装规格为5升/桶 20升/桶

普旭BUSCH真空泵油(真空泵油)：在真空泵中真空泵油(vm-100)油不仅作为获得真空的介质，还对机械摩擦点起润滑、冷却和密封作用及延长真空泵寿命等。所以使用vm-100是进口真空泵的油。主要特点：1.低的蒸气压  
2.合适的粘度和很好的粘温特性 3.很好的热氧化安定性  
4.很强的抗腐蚀性和抗乳化性 5.高的闪点。真空泵的日常维护经常碰到更换真空泵油的情况，下面列出更换真空泵油的方法以及注意事项，更换真空泵油方法，

1.重力法将容器放在放油口下方，旋下放油口螺钉，让真空泵内旧油自动地流到容器里。旧油放尽后，从抽气口注入少量的干净真空泵油(100~500ML)，冲洗真空泵腔内部，接着，开动真空泵运转1MIN左右，再关真空泵，将注入的新油放出。若放出的油仍不干净，应继续注入新的杂油冲洗，直到干净为止。然后，旋上放油螺钉。拧下加油孔上的螺钉，向真空泵内加入亲的真空泵油，使油面达到油标线，再旋上加油螺钉。2.加压法将容器放在放油口下方，旋下放油口螺钉。关闭抽气口，同时开启真空泵，打开气镇阀和遮盖真空泵的部分排气口，以产生一个足够的内部压强，使脏油迅速地放出。然后，按方法：(1)冲洗真空泵腔内部，换新油。换真空泵油注意事项：(1)应注意清洁，严防脏物混入真空泵内，(2)开动真空泵不宜时间过长，以免排气阀片跳动过干剧烈而疲劳，(3)严禁用煤油、汽油、酒精等对真空泵进行非拆卸的清洗，(4)换油在油温升高后进行，以便使真空泵内脏油流尽。

