

# 下城叉车 叉车 轩义工程机械

产品名称	下城叉车 叉车 轩义工程机械
公司名称	杭州轩义工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州石祥路与通益路交叉口
联系电话	18757102007 18757102007

## 产品详情

### 叉车叉车

检查转向、制动系统各部件是否灵活、可靠。

检查叉车的前叉装置起落是否达到工作标准，皮子是否完整启动车辆。

将变速杆置于空挡位置，将手制动杆向上拉到底，然后用点火钥匙接通电源。马达多使用三次，每次不得超过3秒。

踏下离合器踏板，然后继续转动钥匙至“S”位置，启动发动机，发动机一旦启动，立即松开钥匙。

发动机的预热升温过程中，要观察各仪表、指示灯工作情况。

在预热时应小油门缓慢加油各指示灯亮，但随着油压、气压的升高，警报灯熄灭。

当气压表机油压力达到指标时水温达到50C以上，叉车多少钱，汽车具备了起步条件，起步前应松开手动阀。

待发动机运转平稳后，匀速松开离合器踏板。

启动后注意检查机油压力和冷却液温度，注意观察仪表是否达到标准。

### 叉车叉车

出行前期准备工作和检查1、对车辆工作应用情况有所了解，交接工作人员应事先表明车辆的工作概况、目前情况。2、检查车辆外型有没有磕磕碰碰状况，地脚螺栓是否有松脱，夹层玻璃是不是完好无损，各零部件齐全有效，下城叉车，检查轮胎气压标准是不是做到要求标准气压，车胎是不是毁坏。3、轮胎磨损规范以估测是不是外露胎线为标准，小轮车拖斗轮胎磨损胎应低于8cm。检查叉车门架、是不是松脱，如松脱进行拧紧；02门如形变也可以进行校、漆料是不是掉下来，如掉下来也可以进行补刷漆。4、检查电瓶布线桩柱是不是坚固靠谱。5、检查油、水、气是否存在渗漏状况，关键检查储水箱是不是缺防冻液，检查时要注意车辆温度，观查水温标值，温度超出50 禁止打开水箱盖，以免造成飞溅安全事故。储水箱加上防冻液标准的为防冻液液位在水箱盖下沿。

叉车工安全性操作规范1、叉车使用前要查刹车踏板、音响喇叭、转向灯、调节叉板和配件，禁止带故障行车，叉车驾驶员要安全部考试通过，拥有有效证件，方可安全驾驶。2、在叉物品时，应严格执行所规定的吨数实际操作，起动时要注意周边行人，保证一慢(起动慢)二准(方位准、铲物准)三稳(驾驶稳、泊车稳、卸物稳)，不可盲目跟风实际操作。3、电动叉车在行车中途，驾驶人员应集中化观念，叉车公司，留意往来行人，禁止酒后驾驶和跟车乘坐有关人员。4、在叉海运集装箱时，叉车找哪家，叉脚应插入所有深层，没法插入时，叉车货叉插入深层应不低于1825mm。

下城叉车-叉车多少钱-轩义工程机械(推荐商家)由杭州轩义工程机械有限公司提供。杭州轩义工程机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。轩义工程机械——您可信赖的朋友，公司地址：杭州石祥路与通益路交叉口，联系人：张金龙。