台湾HNC先导比例阀EBG-03-A70-R/EFBG-06-250-H现货

产品名称	台湾HNC先导比例阀EBG-03-A70-R/EFBG-06-25 0-H现货
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室(注册 地址)
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

安装位置:正确的阀门安装位置是必须使放气孔朝上一边试车时排出有鲁中的空气,若配合另外的主阀一同使用时,引导各路不要超过30公分,以达到压力更稳定。 空气排除:将圆后盖朝上的放气孔螺丝打开(请将系统压力调在30KG)让空气排出,当阀内充满油而不见早有气泡后,将螺丝再锁紧。 手动调整螺丝:当电气控制发生故障时,而临时需要压力供应,此刻可将手动调整螺丝顺时针旋入即可,平时则复归原位。 回油管路:回油背压尽量低,油管末端直接插入油槽油面以下。

手动调整螺丝:当电气控制发生故障时,而临时需要压力供应,此刻可将手动调整螺丝顺时针旋入即可 ,平时则复归原位。

回油管路:单独直接将回油管插入油箱的油面一下避免管路曲折货有限流现象。

高安全压力设定:依据实际油泵吐出量及实际使用压力而定,通常在油泵100L/min以下时,追加15kgf/cm2

HNC压力调整范围MPa

C: 1.4-14

H: 1.4-21

EDG-01-C

EDG-01-H

EDG-01-A45
EDG-01-A70
EBG-03-C-R
EBG-03-C-L
EBG-03-H-R
EBG-03-H-L台湾HNC先导比例阀
EBG-03-A45-R
EBG-03-A45-L
EBG-03-A70-R
EBG-03-A70-L
EBG-06-C-R
EBG-06-C-L
EBG-06-H-R
EBG-06-H-L
EBG-06-A45-R
EBG-06-A45-L
EBG-06-A70-R
EBG-06-A70-L
EFBG-03-125-C
EFBG-03-125-H
EFBG-03-125-H EFBG-03-160-C
EFBG-03-160-C
EFBG-03-160-C EFBG-03-160-H
EFBG-03-160-C EFBG-03-160-H EFBG-06-250-C
EFBG-03-160-C EFBG-03-160-H EFBG-06-250-C EFBG-06-250-H