

广州工地人脸机设备直连扬尘监控安装落地维保服务

产品名称	广州工地人脸机设备直连扬尘监控安装落地维保服务
公司名称	深圳市勤通源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:工地人脸 型号:设备直连 服务:安装
公司地址	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区泥岗东路1116号红岗花园10栋311
联系电话	18529540307

产品详情

广州工地人脸机设备直连扬尘监控安装落地维保服务，广州工地人脸机设备直连扬尘监控安装落地维保服务人脸识别闸机在实际安装中一般由闸机厂家的工程人员来执行，但可能也有特殊需求的。

比如：承包商或者集成商有相关的技术人员，且不需要厂家来提供的情况，这种情况就需要其学习人脸识别闸机安装教程，为了方便此种情况下操作，由厂家师傅提供相关教程，供大家参考。一般分为闸机安装和人脸识别一体机安装两个阶段，具体流程如下：

将闸机从包装中取出

摆放在预备安装的位置上

测量闸机间距

确保闸机平行

选择恰当的位置在地面开槽

取下闸机一层的连接线、螺丝

取下另一侧闸机上的钥匙

用钥匙取下两侧及底部盖板，另一侧闸机也进行相同操作

标记两侧闸机需要打膨胀螺丝的位置

打开顶部盖板之后，便可以打开面板

将连接线及自备的网线穿过地面线槽，从底部穿过闸机，连接主板

另一侧也使用相同方法穿线，取下保护罩

将从主板的数据线、网线，连接到主板上

将电源线穿过闸机，然后连接电源开关(可在此处增加排插为一体机供电)

人脸识别闸机包装内包含闸机和人脸识别一体机

以上把闸机安装好，接下来安装人脸识别一体机

人脸识别一体机包含：一体机、数据线(一分五)、电源线