

消音室、隔声室、测听室安装防火门还是防火隔音门

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 消音室、隔声室、测听室安装防火门还是防火隔音门 |
| 公司名称 | 广东亚图科技股份有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:广东亚图 型号:GSM-YT 产地:广东 |
| 公司地址 | 东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号 |
| 联系电话 | 13425135661 13425135661 |

产品详情

消音室、隔声室、测听室安装防火门还是防火隔音门

隔音门安装注意事项

一、隔音门的双扇门扇搭接缝，应做成双L形缝口。

二、隔音门在搭接缝的中间，应设置海绵橡皮条。门扇关闭时，搭接缝两边将海绵橡皮条挤紧，门扇之间应留2mm宽的缝隙，接头处木材与木材不应直接接触。

三、隔音门外包宜用人造革进行包裹。在人造革与木门扇之间应填塞岩棉毯，然后用双层人造革压条规则地压在门扇表面，再用泡钉钉牢，人造革表面应包紧、绷平。

四、隔音门扇底部与地面间应留5mm宽的缝隙，然后将3mm厚的橡皮条用通长扁铁压钉在门扇下部，与地面接触处橡皮条应伸长5mm，封闭门扇与地面间的缝隙。

五、隔音门如果有防水要求的门扇可用耐火纤维板制作，两面各镶钉5mm厚的石棉板，再用26号镀锌铁皮满包，外露的门框部分亦应包裹镀锌铁皮。

六、隔音门的五金，应与隔音门的功能相适应，如合页应选用无声合页等