

# 交通使用空压机出租 电驱压缩机出租 柴驱压缩机出租

产品名称	交通使用空压机出租 电驱压缩机出租 柴驱压缩机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 驱动方式:电驱 压缩介质:空气
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

### 螺杆空压机怎么保养

#### 三、螺杆空压机开机前的准备工作

- 1、检查各零部件的联接是否有松动，如有松动，必须拧紧，以免工作中有漏油、漏气或其它事故发生。
- 2、检查各测量仪表是否有松动或损坏。
- 3、检查压缩机的润滑油是否足够，若不够时，应予加足(停机状态下，打开加油口，可以看到油面为宜，此步骤至少每月一次)。初次运转或长时间未使用(超过两个月未使用)，开机前需往主机的进气口处加入1升左右清洁、无杂质的润滑油，防止启动时主机内无油。
- 4、盘车数转(初次运转或长时间未使用后开机)。
- 5、检查压缩机内部是否清洁，散热器及空气滤芯是否有灰尘堵塞，如有应及时用压缩空气吹扫干净。(一般每周吹扫一次)
- 6、清洁机组附近及放在机组上的一切无关物件。

#### 四、螺杆空压机的启停

- 1、合上机组供电开关。
- 2、将机组空气管路排出阀打开。

3、点动压缩机，观察电机转向是否符合规定的转向(初次开机时做此步骤)。

4、需要停机时，先将加载/卸载拨到卸载位置，此时压缩机卸载，三至五分钟后，按下停机按钮，停机后拉下电源开关。

## 五、螺杆空压机运转中注意事项

1、注意各仪表的指示读数是否在正常的范围内，气压应在额定压力范围内。在压缩机吸气温度 40 时，排气温度应 110 。

2、当排气温度过高，报警指示灯亮时，主机自动停机，超温指示灯亮，请查明原因并处理故障后，方可重新启动。

## 六、螺杆空压机平常保养事项

1、认真阅读随机附的说明书并照此维护。

2、严格按照规定更换三滤(空滤、机油过滤器、油气精分离器)。更换周期按说明书要求进行。

3、经常检查运转时油罐内油位是否处于油镜中间正常位置。

## 七、螺杆空压机每日保养事项

1、检查空滤芯和冷却剂液位;

2、检查软管和所有管接头是否有泄漏情况;

3、检查记录，如果易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换;

4、检查记录，当主机排气温度达到或接近98 °C，必须清洗油冷却器;

5、检查冷凝水排放情况，若发现排水量太小或没有冷凝水排放，必须停机清洗水分离器。

## 八、螺杆空压机每月保养事项

1、检查油冷却器表面，必要时予以清洗;

2、清洗后冷却器;

3、检查所有电线连接情况并予以紧固;

4、清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘;

5、清洗回油过滤器。

上海贤易机械设备有限公司提供压缩空气及工业产品系统解决方案、是行业的追随者.在与众多客户和商业伙伴的紧密合作过程中,贤易机械不断创造的生产力.贤易机械以上海为中心,辐射全国市场.随着工业服务设备需求的快速增长,贤易机械系统解决方案已经成为压缩空气的供应商,提供贴近客户需求的“全面解

决方案”。凭借全年无休的服务支持,我们非常自豪地向您提供压缩机空气设备解决方案

我们主要空气系统业务范围有:空气压缩机租赁(电动压缩机租赁;柴动空压机租赁;无油空压机租赁;高压空压机租赁);油田制氮注氮设备租赁服务(,电动撬装式、柴动撬装式、车载式等规格);二手空压机设备买卖置换解决方案(阿特拉斯、英格索兰、寿力、凯撒、日立、神钢、伯格、埃尔曼、IHI等\*品牌);螺杆主机维护大修;柴动空压机驱动引擎大修维护;球罐气密打压工程服务;管道吹扫试压服务、氮气置换试压工程服务;我们为您提供的压缩空气系统解决方案的所有设备及工程服务,在满足并符合所有质量环境安全标准下,外形美观大方不失小巧,运行噪音低,故障率小,能够满足在苛刻的工况环境使用.进一步提升您的生产力.我们的服务水准赢得了广大客户的认同.并且成为很多企业压缩空气系统供应商.不论是昨天、明天、追求,创造价值,互惠共赢是贤易机械永恒不变的主题!