

# 晋中UPS电源出租 晋中大型UPS不间断电源--后备电源租赁

产品名称	晋中UPS电源出租 晋中大型UPS不间断电源--后备电源租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:晋中UPS电源出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

晋中UPS电源出租 晋中大型UPS不间断电源--后备电源租赁 晋中UPS电源出租  
晋中大型UPS不间断电源--后备电源租赁 晋中UPS电源出租 晋中大型UPS不间断电源--后备电源租赁  
具体型号有：50KW-6000KW不等的普通型、静音型、移动型、车载型发电机组；

发电机品牌有：大宇、康明斯、沃尔沃、卡特、三菱等。公司提供的24小时专业技术人员现场安装调试服务！

【服务范围】晋中UPS电源出租 晋中大型UPS不间断电源--后备电源租赁

工厂检修停电、工地临时断电、酒店宾馆临时用电、演艺拍摄补电、展示灯光用电、商务办公发电、居民小区发电、各种活动、建筑工程发电等发电需求均可满足。

汽油发电机怎么启动 1、使用前的准备和检查 (1) 开箱检查

开箱后应检查机器外观是否有磕碰损伤。清点所有配件。2、再进行脚轮安装

安装两个定向脚轮与两个转向脚轮。3、燃油容量指示标识 说明：使用90#以上无铅汽油。具体操作如下：取下燃油箱盖（逆时针旋转），加注燃油，并随时观察油箱上的容量标识，不宜过满，防止燃油溢出。加油时不得将燃油滤网取出。4、机油（本发动机需加注机油约1.9升左右）

发电机出厂时未加注机油，使用前先加注机油。否则将造成发动机损坏。（1）机油加注口。机油质量标准，请选用sj或sg以上级别的产品，型号为15w-30的汽油机油（高寒地区应选择型号为5w-30）。

（2）机油油位：拔出机油标尺，检查机油油位，应在上限与下限之间，以靠近上限为佳，但不能超限。

(3) 若机油过量，发电机组也不能正常工作。请通过放油口，将多余机油放出。5、启动电池：（选用12v ~ 36ah容量以上）

(1) 将红色端头接在启动电池的正极上，黑色端头接启动电池的负极，并拧紧端子螺丝使之接触良好。

(2) 注意在连接电池线时，切勿因所用工具导致电池短路