

阿特拉斯无油空压机出租 卫生防疫无油机租赁 腹肌空气压缩机出租

产品名称	阿特拉斯无油空压机出租 卫生防疫无油机租赁 腹肌空气压缩机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:阿特拉斯 压力:7.5公斤 流量:69立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

螺杆空压机自动停机故障怎么处理

一、查看电压是否正常，如不正确需要进行改进。

二、螺杆空压机接线是否松动，将接线连接好。

三、加载电磁阀拔掉，看看它是否还存在停机毛病，如果不会，就阐明是电磁阀短路，这时我们只需要替换电磁阀即可。

四、查看马达和中间的接触器，接触器吸和不了，到加载就停机，如果接触器没有问题，那就是电路板脉冲信号坚持不住吸和，替换电路板。

五、螺杆空压机控制面板的问题，输出的信号坚持不住接触器的吸和，一到加载就停机，螺杆空压机无征兆无缘无故停机，忽然停下来，没有显示任何的毛病。

原因剖析及处理：

1、螺杆空压机急停按钮毛病，近两年常常会出现这个状况，毫无征兆，空压机停了，什么都查看了都没有问题，成果急停按钮一短接好了，替换急停按钮就可以了。

2、螺杆空压机外部空开动作。空开运用时刻长了，接触不良，空压机运转中，特别是刚刚开机星角切换的时分简单出现，还有或许就是空压机电器体系出现毛病，比如接触器触点不好了，电动机轴承毛病，空压机某当地短路等等都有或许出现忽然停机的题目，出现几率比较小，这种毛病空压机会断电，替换

掉空开就可以处理这个问题。

3、螺杆空压机保养时刻到了。这个状况出现一般都是有征兆的，停机前一般都会有显示屏提示油滤保养时刻到空滤保养时刻到等状况，显示屏毛病灯会闪烁。