

济宁网带输送机网链输送机设备厂家直供

产品名称	济宁网带输送机网链输送机设备厂家直供
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

产品详情

济宁网带输送机网链输送机设备厂家直供在网带输送机运行前，首先要确认网带输送机设备、人员、被输送物品均处于安全完好的状态；其次检查各运动部位正常，检查所有电气线路是否正常，正常时才能将皮带输送机投入运行。zui后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过 $\pm 5\%$ 。网带输送机的具体操作如下：1.合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。2.合上各回路的电源开关，检查是否正常。正常状态下为：设备不动作，网带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常。

济宁网带输送机网链输送机设备厂家直供3.按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后再进行下一个电气设备的启动。4.在网带输送机运行中，必须遵守被输送物品设计中物品的规定，遵守网带输送机的运送能力。其次，要注意各类人员不得触及网带输送机的运动部分，非zhuanye人员不得随意接触电气元件、控制按钮等。zui后，网带输送机运行中不能对变频器后级断路，如确定维修需要，则必须在停止变频运行的情况下才能进行，否则可能损坏变频器。5.网带输送机运行停止，按下停止按钮待系统全部停止后方能切断总电源。

济宁网带输送机网链输送机设备厂家直供网带输送机是在一定的线路上连续输送物料的物质搬运机械，又称连续输送机，可分为网带式 and 网链式。输送机可进行水平、倾斜和垂直输送，也可组成空间输送线路，输送线路一般是固定的。输送机输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作。网带输送机制作采用的材质有，碳钢，201不锈钢，304不锈钢。