

多功能皮带输送机设备厂家优质货源

产品名称	多功能皮带输送机设备厂家优质货源
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

产品详情

多功能皮带输送机设备厂家优质货源什么是大倾角皮带输送机，DJ系列大倾角波状挡边带式输送机是一种新型连续输送设备，它具有输送量大(同其它输送机相比，输送能力提高1.5~2倍);其通用性强(基本件与通用型带式输送机相同)，适用范围广(适用于输送碎石、石灰石、煤炭、砂、粘土、烧结砂粉、木屑、粮食等块度不大于550mm的物料。维护保养皮带输送机，带式输送机能否长期正常运转，与其正确操作及后期维护保养有直接关系，造成设备事故的主要原因是物料砸坏输送带和跑偏撕裂输送带。应尽量降低落料高度，减少物料的冲击。当落料高度超过1.2米时，在设计导料槽及给料漏斗时应使物料不直接冲击到输送带面上，输送物料混有大块时，应在物料到达输送带之前经过特别的倾斜栅格让小块及粉状物料先落在输送带上，而大块物料流到小块物料上，从而防止大块物料直接冲击输送带。

多功能皮带输送机设备厂家优质货源皮带输送机运行操作1.合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。2.合上各回路的电源开关，检查是否正常。正常状态下为：设备不动作，皮带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常（无故障代码显示）。3.按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后（电机或其他设备已达到正常速度、正常状态）再进行下一个电气设备的启动。