

湖北健坤铸铁伸缩器SSQ灰铸铁伸缩接头厂家

产品名称	湖北健坤铸铁伸缩器SSQ灰铸铁伸缩接头厂家
公司名称	郑州市健坤传力接头厂
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	西村工业区
联系电话	86-037164038850 15638218881

产品详情

铸铁伸缩器 一、适用范围 本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于170度的蒸汽和颗粒粉状等介质。二、功能介绍

灰铸铁套管式伸缩器 型号SS2(灰铁)/SSQT(球铁)，通称

伸缩器、<http://www.jkgssb.com/Product-20110610.html>伸缩节或管道补偿器。引用标准:GB700-8

炭素结构钢、GB2555-81 一般用途管法兰连接尺寸、GB9439-88 灰铁铸件、GB9876-88

给排水管道用橡胶密封胶料、GB10709-89 110 度以下热水送管橡胶密封材料规范。主要对管道由于气温的变化产生的热胀冷缩，进行有效的补偿，特别是对PP管、塑钢管等热胀冷缩变形较为明显，伸缩器可以起到很好的补偿作用。为防止伸缩量过大，可以对伸缩器加装防拉脱装置。

优点：跟钢制伸缩器相比有更好的耐腐蚀现象，适合埋到地下。

缺点：耐压性能不高，安装不注意容易拉烂。 铸铁伸缩器安装注意事项：

1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。 2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。

3、需要进行“冷紧”的伸缩器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 <http://WWW.jkgssb.com>

5、安装过程中，不允许

焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。<http://www.jkssjt.com> 6、管系安装完毕后，应尽快拆除波壳伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。

8、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。伸缩接头

<http://www.jkssjt.com> 橡胶接头 <http://www.jkxjzt.com> 防水套管 <http://www.jkfstg.com> 鸭嘴阀

<http://www.jkyzf.com> 传力接头 <http://www.jkcljt.com> 补偿器 <http://www.jkbcq.com> 法兰www.yxxjzt.com