

空调计费冷量表供暖冷热能表酒店能耗管理流量计

产品名称	空调计费冷量表供暖冷热能表酒店能耗管理流量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2966.00/台
规格参数	远传:RS485 4-20mA 温度:-20-150 产地:江苏金湖
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

中央空调收费冷评定量表采暖冷热能表酒店餐厅能耗管理蒸汽流量计超音波冷热计量表是专门为地源热泵空调设计方案的一款制冷量、发热量双重计量能量表，能够对制冷、供暖开展计量检定和收费标准。设备安装调试方式如下所示：

1.选择适合的组装点。不论是主管道或是主抓道，都需要确保充足的直管段，一般来说前10后5就可以。尽量减少弯管、闸阀、泵等设施，假如间距这种设备太近了，则管道中液体流动很不稳定，会让检测精度导致一定影响。

2.选择适合的安装步骤。假如是小口径的主管，300mm之上，提议首先选择Z法组装，将要感应器组装在设备竖直方向的两边，假如是竖直管路，则需要注意水流方向自下往上面，以确保管道中流水满管情况。假如是100mm以下的主抓道，则首先选择V法组装。

3.选择适合的空气流量计。超音波冷热计量表的感应器有三种：外夹式、插式、管道式，挑选原则依据实地状况和条件。假如是新创建管路，都还没交付使用，并且有条件的话，能够优先选择管道式感应器，安装中只需把法兰盘连接好就可以正常启动。假如是老管路，早已资金投入正常启动，不便关机，更不便割开管路，则优先选择采用外夹式感应器，安装中仅需键入管道外径和厚度等技术参数，得到感应器组装间距，再将感应器关联在管道中就可以。

4.温度感应器的选取与组装。超音波冷热计量表工作的时候务必算出进水口与回水管的温度差，因此配备了二只温度感应器，为了方便客户实地应用，制定了外夹式温度感应器和插式温度感应器供消费者挑选，采用标准同空气流量计。组装时把在其中一只温度感应器安装于进水口道，另一只安装于回水管道边就可以。

5.中央空调收费冷评定量表采暖冷热能表酒店餐厅能耗管理蒸汽流量计组网方案设定。为了方便客户抄水表及管理，本产品标准配置RS-485通讯接口和4~20mA输出接口，按使用说明书开展简易设定就可以。

