

博兴县柴油发电机出租--精选公司--博兴县发电机负载箱租赁

产品名称	博兴县柴油发电机出租--精选公司--博兴县发电机负载箱租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	449.00/台
规格参数	品牌:滨州发电机出租厂家 型号:50千瓦-6000千瓦 发货地区:博兴县本地租赁公司
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰提供短期自备发电，我们配备专业员技师现场安装、调试、维护。

柴油发电机组按照启动方式

，博兴县柴油发电机出租--精选公司--博兴县发电机负载箱租赁可分为

1、手动试机

【服务对象】

设备可广泛用于公路、铁路、机场、工厂、医院、办公楼、通讯矿山、影视拍摄、酒店、学校、市政工程、房地产工程等领域！

服务理念：

超胜电力设备租赁有限公司专业柴油发电机租赁，进口静音、柴油发电机组省油耐用、价格低、服务好、专业电工接线。

业务覆盖面：全国铁路、轨道交通建设、公路、隧道、桥梁建设、市政工程、房地产工程、工厂、饭店、商场、企事业单位等。

发电机品牌：美国康明斯、重庆康明斯、东风康明斯、英国劳斯莱斯、日本三菱、瑞典沃尔沃、上柴、潍柴、玉柴等等。

功率大小：50KW-2000KW不等可供客户选择。

柴油发电机组按照启动方式，博兴县柴油发电机出租--精选公司--博兴县发电机负载箱租赁可分为

1、手动试机

1、柴油发电机组手动启动：先测试警报系统正常后，将控制开关切于手动（MAN）位置后，柴油发电机组即可自行启动。

2、自动切换控制

1) 将控制开关切到自动（AUTO）

，并配合电源自动切换开关（ATS）控制开关亦须置于自动位置使用，当市电停止时，A·T·S会将启动信号给予发电机控制系统，发电机即会自动启动。

2) 当控制开关切到停止（STOP），或仍保持在自动，但市电已恢复时ATS

即送来停车信号，柴油发电机组即会自动停止。注意：运转中的柴油发电机组，因故障（过速度，高水温，低油压，等）而发生自动停机时，于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新

我们的优势：

1、本公司操作人员是具有二十年的专业电工而且有高低压电工操作证，并且可以带电操作复杂的智能的楼宇等智能管理系统，为的是让客户满意。

柴油发电机组按照启动方式，博兴县柴油发电机出租--精选公司--博兴县发电机负载箱租赁可分为

1、手动试机

2、我公司有静音发电车5辆，供各种应急发电服务。

3、发电机组均采用进口品牌：康明斯、大宇、沃尔沃、小松、道依茨等。

4、我公司有各种工况发电服务经验，大型工厂、建筑工地、建设、公路建设、学校

、励磁回路电路不通

发电机励磁回路中电气接触不良或各电气元件接线头松脱,引线断线,引起电路中断,交流发电机励磁绕组无励磁电流。

4、旋转整流器直流侧的电路中断

因为旋转整流器直流侧的电路中断,而,励磁机经旋转整流器整流后,给励磁绕组供给的励磁电流不可以送入励磁绕组,引起交流同步发电机不可以发电。

5、交流励磁机故障问题无输出电压

交流励磁机故障问题发不出电压,使交流同步发电机的励磁绕组无励磁电流。

6、发电机励磁绕组断线或接地

引起发电机无励磁电流或励磁电流极小。