

未央区维修道闸，未央区安装道闸，西安未央区道闸厂家

产品名称	未央区维修道闸，未央区安装道闸，西安未央区道闸厂家
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	未央区:道闸 西安:未央区
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

未央区维修道闸，未央区安装道闸，西安未央区道闸厂家

道闸的常见故障及维修方法

我们在使用道闸的过程中，不可避免地会遇到一些常见的问题，当这些问题出现的时候，为了不影响正常使用，我们有必要了解一下常出现的一些问题，学习一下怎么排查问题，对应问题的维修方法，这样能使我们的道闸能够更高效的工作，减少故障带来的损失，下面我们罗列一下常见的问题和排查方式以及解决方法！

问题一、道闸杆不能起落

监测方法：1、用电笔或万用表250电压档检查电源插座有无220V的电压 解决方法：检查市电

2、切断电源用万用表R × 1档测电源插头两端是否相通，若不通说明保险管或电源变压器坏

解决方法：更换相同规格的保险管或控制器

3、切断电源用万用表电压测量红、白、黄三条电机红线是否有15 ~ 30 的电阻 解决方法：更换电机

4、切断电源用万用表R × 1档测量蓝、绿、灰三条引线是否有15 ~ 30 的电阻

解决方法：更换相同规格的行程开关或地下电缆

5、用温度计测量电机温度是否在130度以上 解决方法：等电机冷却后再启动

6、打开机箱盖对曲柄连杆机构部件依次检查是否卡死或脱焊 解决方法：更换损坏零件或重新焊接

7、打开机箱门或盖，运行道闸检查变速器是否卡死或空转 解决方法：更换相同规格的变速器

问题二：机箱内异常响声

检测方法：检查轴承和活动连接部分是否异常 解决方法：加润滑油或更换轴承

问题三：闸杆起落不到位

检测方法：检查行程开关是否调好及行程法兰是否松动

解决方法：调整行程控制器的位置及紧固行程法兰

问题四：闸杆起落到位抖动很大

检测方法：检查平衡弹簧拉力是否过松或过紧 解决方法：调整弹簧的力度或更换适合力度的弹簧

以上是整理出的一些常规出现的问题，以及检测解决方法，当然也会有一些其他的问题，这需要在使用的过程中不断地发现，厂家不断的改进，尽量做到减少故障率

西安未央区24小时维修道闸，未央区安装道闸，未央区道闸厂家欢迎您的来电咨询