

施耐德XBTF维修 返修率低于3%

产品名称	施耐德XBTF维修 返修率低于3%
公司名称	鹏控（茂名）电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	茂名市茂南区油城三路312号三号楼D栋3层303、309-2号（注册地址）
联系电话	15361281328

产品详情

1.人机界面是工业控制领域的一般装置，是操作员和装置之间交互的桥梁。操作员通过触摸屏控制和监视设备。在设备上，触摸屏的使用大大减少了人与计算机交互按钮、指示灯等的使用。节省控制台空间，同时美化设备。当有许多控制按钮，显示屏灯和其他功能选项时，使用人机接口。人机界面可以设置为显示多个页面，这些页面可以根据功能单元等进行区分，而不是存储在一个页面中的设备可以设置为另一个页面。如有必要，请使用页面切换按钮切换屏幕。下面介绍人机界面的切换功能。人机界面的编程环境是台达DOPSoft软件，前一阶段构筑的工程技术的背景如下所示。点击菜单栏上的“屏幕”，会显示以下快捷菜单，请点击“新建屏幕”。

2.打开以下对话框，选择画面名称为“自动驾驶画面”，画面类型为“一般画面”，点击“OK”按钮。完成新画面。

3.类似于创建“手动执行屏幕”，“状态监视屏幕”，“参数设置屏幕”，“报警查询屏幕”和“帮助屏幕”。制作画面后，如下图所示。

4.选择在屏幕导航器中设置的“屏幕自动运行”屏幕，单击菜单栏中的“屏幕” “屏幕属性”。

5.出现页面设置对话框。在“页面设置”对话框中，打开“需要基本屏幕” - “单一基本屏幕” - “1” - “确定”。完成显示页面的背景屏幕设置。