

## 扬州市UPS电源出租 扬州市UPS不间断电源租赁公司资讯

产品名称	扬州市UPS电源出租 扬州市UPS不间断电源租赁公司资讯
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:扬州UPS电源出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

超胜电力设备租赁有限公司主营各类大型UPS电源、扬州市UPS电源出租 扬州市UPS不间断电源租赁公司资讯柴油静音发电机组、静音发电车等设备的租赁。可长期、短期租赁UPS电源，定期会有人跟进维护、保养、完善的服务体系，超胜电力设备处期待您的来电！

们的服务信念：让您用的放心，服务更佳舒心，只要您一个电话，我们会24小时竭诚为您服务！

扬州市UPS电源出租 扬州市UPS不间断电源租赁公司资讯

本公司所租赁UPS电源广泛应用于文艺演出、庆典、婚庆、展会、工程缺电、工厂停电、酒店临时用电、演艺拍摄补电、展示灯光用电以及楼盘建设、市政建设、铁路、公路、水利电力等行业

散热器使用一段时间后，如果有泄漏，可用焊锡修补。个别管子严重损坏而无效的修补时，允许将管子堵住，但堵住的管数不能多于三根，否则可能会导致

柴油机的出水温度超过容许范围。租柴油发电机组

扬州市UPS电源出租 扬州市UPS不间断电源租赁公司资讯

柴油发电机组的安全操作规程：

一、接到准备开车信号后，认真检查柴油机的润滑应在规定的油位，检查油、水量，移开机器边的无关物品，确认油水温度不低于20℃时，方可启动。

二、各系统管路阀门应处于开通式关闭位置，传动机构的联接应紧固良好。

三、人力转动柴油机曲轴720度检查内部机件应处于正常状态，把调速的操作手柄扳到启动位置。

四、检查启动电源的电压是否正常，合上闸刀按下启动按钮，待柴油机点火后立即松开，润滑油的压力开到规定值时，再缓慢加速到电压380微频率50Hz，方可带负荷。扬州市UPS电源出租 扬州市UPS不间断电源租赁公司资讯

五、如两次启动不起，因认真检查判明原因，排除故障后再启动并向有关人员汇报。租柴油发电机组

六、在工作中经常检查油压、油温、水温及负荷的变化情况，并作好记录，禁止一切闲人进入工作区内。

七、值班人员必须坚守工作岗位，做好本职工作。

八、接到停机信号后，逐步卸去负荷，缓慢减速到850转/分，每空转2-3分钟，关闭油门停机。租柴油发电机组

扬州市UPS电源出租 扬州市UPS不间断电源租赁公司资讯

小型发电机用途之二，替代电源。替代电源的作用是弥补网电供应之不足。一般是被运用在很多受到电网铺设限制的偏远地方。那里的人们不得不使用发电机作为替代电源使用，其中使用多的就是小型发电机。

扬州市UPS电源出租 扬州市UPS不间断电源租赁公司资讯

小型发电机年维护：

1) 检查散热器风扇叶轮、皮带和水泵；

2) 更换日用油箱呼吸器；

3) 紧固废气管和涡轮增压器螺

丝；

4) 紧固机组固定件；

5) 清洁小型发电机电力输出箱及控制屏，检查并紧固所有线路接头，测量

并记录发电机绕组绝缘，检查发电机加热器和轴承；

6) 手动检查操作小型发电机主回路断路器（如果安装的话，）根据厂商说明书验证自动跳闸机构；

7) 如果机组通常空载或轻载试运行，应至少开机3小时（额定负载下不低于1小时）；