

# 家用电梯销售公司 家用电梯销售 北安华机电集团

产品名称	家用电梯销售公司 家用电梯销售 北安华机电集团
公司名称	北安华机电设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室
联系电话	13001191442 13001191442

## 产品详情

### 电梯乘坐的安全常识一

- 1.乘梯时，家用电梯销售公司，请查看电梯内是否贴有国家质检总局印发的安全检验合格标志。超过检验日期的电梯存在安全隐患。
- 2.在候梯时，请确认你所在楼层和所要到达的目的楼层，恰当选择“上升”或“下降”呼梯按钮，家用电梯销售多少钱，并靠边站立，以方便乘客走出电梯。
- 3.当进入轿厢时要看一下电梯是否在平层位置，否则可能造成伤害。
- 4.在开门之际，不要触摸厅、轿门，以免夹手。
- 5.如果电梯满员，请耐心等待电梯的下一次服务，不可采用拥挤的方法进入电梯轿厢。不要试图用手、脚棍、棒等物品阻止轿门的关闭，进出轿厢要留意脚下情况，小心快速进出电梯。家用电梯销售

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

## 井底停止开关盒的安装

应在井道底部选择一合适位置安装该盒，人应能从打开的层门操作该盒上的蘑菇头停止按钮。

## 机房（轿厢）检修盒的安装

在机房或机罩内或轿厢上一合适位置安装该盒，以方便维修人员检修电梯。

## 井道照明

由用户自己负责，也可在电梯安装过程中，由安装人员协助安装。

## 安装安全钳开关及限速器开关（大于250kg）

安装光幕控制装置、超重控制装置、轿厢照明、轿厢保温装置等（若有）按电梯控制原理图、安装图和相应的使用说明书安装接线。

控制箱固定于顶部合适位置，按电气原理图和布线图配线，家用电梯销售价格，将呼梯盒、门连锁开关、各层磁感应器、上下极限开关、曳引机及抱闸等与电控箱连接起来，后，将三相电源与电控箱连接起来。三相电源、曳引机及抱闸与电控箱连接导线截面积应不小于2.0平方毫米。其它导线的截面积应为不小于0.5平方毫米。

想要了解更多信息，家用电梯销售，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

## 电梯安装五

### 对重厢和钢丝绳的安装

钢丝绳从曳引轮和导向轮上绕过，两端用绳卡分别连接轿厢和对重厢。在绳卡的上边用分绳器把钢丝绳理顺。确定钢丝绳长度的方法：可用轿厢和对重厢分别位于上层和下层位置时合适的长度来确定。同时多根钢丝绳的松紧程度可用对重厢上的调节螺丝调节。应保证轿厢或对重压缩缓冲器时，相应的对重或轿厢不能冲顶。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

家用电梯销售公司-家用电梯销售-北安华机电集团由北安华机电设备集团有限公司提供。“电梯安装,电梯维修,电梯改造,电梯保养,电梯品牌”选择北安华机电设备集团有限公司，公司位于：北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室，多年来，北安华机电坚持为客户提供好的服务，联系人：蒋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北安华机电期待成为您的长期合作伙伴！

