

霍尼韦尔JSM-TC809B1008C型输入模块微型监视模块

产品名称	霍尼韦尔JSM-TC809B1008C型输入模块微型监视模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:TC809B1008C 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

霍尼韦尔JSM-TC809B1008C型输入模块微型监视模块

一，概述

TC809B1008C微型输入模块可装入监视设备后的一个接线盒内，本模块属微型模块，安装时不需要刚性安放设置（见图4.3）。此模块适用于智能型两线制系统，可通过内置的十进制编码开关设置本模块地址。本模块提供了两线制回路法以便监视具有常开触点的设备并报回火警，也可监视具有常开触点的安防设备。

二，技术条件

正常工作电压 15-321VCD

平均工作电流 475 μ A (group Poll) 450 μ A (direct poll) 600 μ A大 (通讯期间，监视回路短路)

终端电阻： 47k欧姆大信号回路线阻：40欧姆

大直流回路线阻：1500欧姆

大监视回路电压：11V

大监视回路电流：240 μ A

工作温度范围 -10摄氏度至55摄氏度 (GB) 0摄氏度至49摄氏度 (UL)

工作湿度范围 10%至95%RH (GB) 10%至93%RH (UL) 无凝露

外形尺寸：70mm长x33mm宽x13mm高

导线长度：短153mm

执行标准：GB16806-2006 & UL864

三，安装及接线

注意：确保线路正确连接后，才能向系统提供电源，所有接线必须符合当地的法律、法规及有关条例的要求。

1. 将红色导线 (+) 及黑色导线 (-) 分别接入控制系统的通讯回路。
2. 将紫线 (+) 及黄色 (-) 导线接入常开触点监视接线回路
3. 将终端电阻安装好
4. 按图纸设置模块地址
5. 将模块固定就位

霍尼韦尔TC809B1008C型输入模块外观示意图

霍尼韦尔TC809B1008C型输入模块接线示意图