

安琪机械溢流型球磨机维护和磨损标准

产品名称	安琪机械溢流型球磨机维护和磨损标准
公司名称	河南安琪机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省巩义市桐本路南段500米808路口
联系电话	0371—64384806 13503822106

产品详情

安琪机械溢流型球磨机维护和磨损标准：

- 1、球磨机的操作维护人员要熟悉掌握设备的结构性能及各部件的名称、规格、作用。
- 2、操作人员要按“四定”原则，以润滑图所标注的各部要求润滑，不得使用未经处理的废油，保持润滑点清洁。
- 3、运转中注意检查各部轴承温度不超过60℃，并检查各部螺栓有无松动，有无异常声响，给矿给水是否均匀，筒体有无漏浆现象，电机电流、电压是否正常。传动部分防护罩是否完好。
- 4、保持设备环境卫生清洁，除运转部分外，其余各部分均要随时处理。主要磨损报废标准：
 - 1、轴瓦磨损大于其厚度的1/3。
 - 2、小齿轮面磨损量不应大于齿厚的30%，大齿圈齿面的磨损量大于齿厚的25%，可倒面使用，磨至1/2时应报废。
 - 3、齿圈轮缘扭曲度变形量不应大于7.5mm。
 - 4、中空轴外表面产生沟槽、斑痕或其内圆面上局部磨穿致中空轴变形，裂纹等情况时应更换。