

油模温机防爆 WEST温控表、控温精度 ± 0.5

产品名称	油模温机防爆 WEST温控表、控温精度 ± 0.5
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EVO 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

昨天我们售后工程师接到客户报修电话，反映油模温机防爆里的过载指示灯亮了，过载报警，那么现在珞石小编就给大家普及一下过载为什么会过载报警，过载报警怎么解决。

[油模温机防爆](#)出现过载主要有以下症状：

- 1.油泵电机发热量增大；
- 2.电机转速下降，甚至可能下降到零；
- 3.电机有低鸣声，振动一般；
- 4.假如负载产生剧烈变化，电机转速就会忽高忽低。

通常解决方法:油模温机防爆油泵主电路中有一个热继电器（过载保护），当电机过载时，热继电器动作，常闭触点切断控制电路，常开触点闭合接通指示灯，过载排除后，油模温机防爆热继电器的触点有两种复位方式使电路重新开始工作：手动复位——需要按下复位按钮；自动复位——过载去除，等一会儿，它冷却后自动恢复正常。

若处在手动复位位置，找到热继电器后，按下上面的蓝色按钮，能听到“啪”的一声即可。

油模温机防爆除了有 overload 报警还有缺油、相序报警、温度等等许多故障因素，及时反馈，以确保油模温机防爆机组的安全稳定运行。对于安全的考虑一定要足够重视。如遇到解决不了的可以电咨询珞石机械为你服务！