

跌落式高压熔断器 合肥赛凯科 潍坊高压熔断器

产品名称	跌落式高压熔断器 合肥赛凯科 潍坊高压熔断器
公司名称	合肥赛凯科电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广场(二期)A-16东三层
联系电话	18156053995 18156053995

产品详情

合闸的时候操作顺序拉闸时相反，先合顶风边相，再合背风的边相，终合上中心相。跌落式熔断器操作时由两人进行(一人监护，一人操作)，但有必要戴经试验合格的绝缘手套，穿绝缘靴、戴护目眼镜，运用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作，在雷电或许大雨的气候下禁止操作。喷入石英砂之间的空隙，户内高压熔断器，与石英砂表面接触受到冷却凝固，减少了熔体蒸发后的游离气体与金属蒸气，从而使电流自然过零，迫使电弧熄灭。

在拉闸操作时，通常规则为先拉断中心相，再拉背风的边相，终拉断顶风的边相。这是由于配电变压器由三相运转改为两相运转，拉断中心相时所发生的电弧火花小，不致构成相间短路。能在短路电流未达到冲击值之前就可完全熔断，潍坊高压熔断器，因此这种熔断器具有有限流作用。螺旋式熔断器（RL）：螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成。

断开:用操作棒顶头向脱落簧板上(在熔断器的上触点上)顶去，熔管就会脱落。合上:用操作棒横钩插入熔管的上勾攀向上推去(要满足，并要作反向的勾拉，验证触头是否合牢)，熔管就会合上。赛凯科电气建议在安装时，跌落式高压熔断器，用电设备的连接线接到连接金属螺纹壳的上接线端，电源线接到底座上的下接线端，这样在更换熔丝时，高压熔断器价格，旋处螺帽后，螺纹壳上不会带电。因其有一个明显的断开点，具备了隔离开关的

功能，给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境，增加了检修人员的安全感。

跌落式高压熔断器-合肥赛凯科(在线咨询)-潍坊高压熔断器由合肥赛凯科电气有限责任公司提供。“过电压保护器,高压限流装置,灭磁电阻,抑制柜”选择合肥赛凯科电气有限责任公司，公司位于：安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广场(二期)A-16东三层，多年来，合肥赛凯科坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥赛凯科期待成为您的长期合作伙伴！