

胶带剥皮机

产品名称	胶带剥皮机
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司国际贸易分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2351650 18264767823

产品详情

胶带剥皮机

剥皮机，皮带剥皮机，剥皮机作用，皮带剥皮机价格，剥皮机参数，皮带剥皮机型号

一、用途：

电厂、矿业、钢厂、码头、石化SD的剥皮机系列是用来在皮带接头准备时的紧固和清洁剥落传送带头部的胶层，这项操作能够在各种场合及地点使用。182* 6476 * 7823 乔*璐

适用范围：651-2200mm各种宽度的普通输送带

产品优点：

1. 剥离面积大、速度快，可以大幅度降低劳动强度，减少接头所需时间；
2. 份量轻，便于携带、搬运；
3. 运行稳定。

二、剥皮机的型号和基本参数

1.型号：

B 剥的代号

P 皮的代号

J机的代号

2.基本参数

技术参数：

1. 电机功率：0.75KW
2. 线速度：0.3m/s
3. 最大剥离宽度：200mm（NN、EP输送带及钢丝绳输送带）400mm（普通带）

BPJ参数

适用范围：帆布、尼龙带

一次剥头范围：150 mm

绳盘旋转速度：24.5转/min

钢丝绳直径：6mm

钢绳牵引力：单绳3500-7000 N

钢绳牵引力：双绳7000-14000 N

钢绳牵引速度：单绳0.12M/

钢绳牵引速度：单绳0.06M/S

电动机型号: Y801-4 / YXJ905-4

电动机电压:380 V

电动机功率: 0.75 / 1.1 KW

减速机型号：BWY10 / BWD11-1

速比: 23

电源电缆规格(用户自备): 外径最大11.5 MM

外形尺寸: 180 × 420 × 400 / 530 × 305 × 365 MM

总重: 35 / 60 KG

三、剥皮机的结构

(1) 结构示意图

1.主机2.夹钳3.控制盒4.电源线5.固定孔6. 拉手7。钢丝绳

使用方法：

- 1．按常规方法将输送带定中线、应将相应的接头处用刀划开、分开第一层；
- 2．将输送带剥皮机放到适当的位置，并用钢丝绳将其固定好；
- 3．接通电源；
- 4．用夹具将分开的第一层夹住，开动电机，并用刀具将剥离部分在适当的地方划开；
- 5．第一层剥离以后，重复以上相关步骤，分别剥离第二层、第三层等。

注意事项：

- 1．接通电源要由专业电工操作
- 2．使用时应将剥皮机固定好，防止滑动
- 3．剥离时宽度不要超过相关要求

本公司专业生产各种矿用设备，铁路轨道交通器材，起道器，弯道器，液压弯轨器，扳道器，阻车器，液压轨缝调整器，压轨器，液压复位机，YDQD机车落轨复位机，液压挤孔机，电动锯轨机，风动链锯等，液压拔轮器（液压拉马），液压升柱器、回柱器，整体式液压钢丝绳切断机，固定式平板直板坡口机，管道坡口机，千斤顶,卧式千斤顶，电动卷扬机，手动卷扬机,轨道钻，轨道气钻，钢轨打磨机，液压剪，电动锯轨机，MTZ锚杆调直机，锚杆扭力扳手，螺母破切器，手扳钻,SBI-1预应力扳手，冲击式气扳机，立式砂轮机，道岔，道夹板，道钉等。

质量保证，价格优惠，与中煤合作是您不悔的选择！

热情欢迎新老顾客来电咨询选购!

联系人：乔璐

联系电话：0537-2351650

咨询热线：18264767823/18660761682

QQ：906418301

旺旺：zhongmao1989