

江门西门子授权总代理商

产品名称	江门西门子授权总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

江门西门子授权总代理商 电流 0 至 20 mA 4 至 20 mA \pm 20 mA 缺省设置

缺省情况下，模块中的输出类型设置为“电压”，输出范围设置为“ $\pm 10 V$ ”启用中断 未预设中断 - 换言之，不进行相应的参数分配会禁止出现中断

模拟量模块的打印标签上也提供了各种测量方法和范围的设置情况 数字量模块 4.15 数字量输出模块 SM 422；DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A (6ES7422-5EH10-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 151 更换丝 警告 此操作可能造成人身伤害 其可能的原因有：

电池(一个或多个)耗尽或电池极性被接反 参数分配 必须使用模块前面板上的 DIP 开关来设置安装了接收 IM 的安装机架的编号 本节包含常规信息，此信息通常适用于下文所述的负载和执行器的所有连接选项

模拟量模块 5.19 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x 13 位(6ES7431-1KF00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 266 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 测量范围 在 STEP 7 的“测量范围”参数中设置测量范围

模拟量输入通道的周期时间 模数转换以及将数字化测量值传送至存储器或背板总线的过程按顺序发生 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 409 IM 467 使用 9 针小 D

型插座连接到 PROFIBUS DP (6ES7467-5GJ02-0AB0) IM 467 FO 使用光缆连接到 PROFIBUS DP (6ES7467-5FJ00-0AB0) 1 2 3 图 8-1 IM 467/467 FO 的组态 (1) LED (2) 模式选择器 (3) PROFIBUS-DP 接口 9

针小 D 型 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO S7-400 自动化系统模块数据 410 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 通讯服务 IM 467/IM 467 FO

提供两种通讯服务： PROFIBUS DP IM 467/IM 467 FO 是一种符合 EN 50 170 的 PROFIBUS DP 主站

此图适用于模拟量输入的全部信号变化 要启用某个参数，请将相应位设置为逻辑“1”当开关位于 RUN 位置时，只能从编程设备/PC 控制 IM 工作模式

在各章节中分别详细介绍了要重新量程卡必须执行的步骤

[丽江西门子授权总代理商](#)