

富士宝电磁炉2029C 富士宝

产品名称	富士宝电磁炉2029C 富士宝
公司名称	邯郸市帅丰家电经营部
价格	200.00/台
规格参数	品牌:富士宝 型号:2052C 功率范围:1001-2000W (W)
公司地址	中国 河北 邯郸市丛台区 邯郸市鑫港国际电气城
联系电话	86-03108169811 13103100099

产品详情

品牌	富士宝	型号	2052C
功率范围	1001-2000W (W)	控制方式	智能控制
面板材质	黑晶面板	价格范围	200-300 (元)
功能选择	爆炒、炒菜、定时、火锅、煎炸、烧水、蒸煮、煮粥、炖奶、煲汤	热效率	87 (%)
电源电压	220 (V)	电源频率	50 (Hz)
锅底直径	30 (mm)	产地	广东佛山
品质	优		

富士宝电磁炉ih-p2029c原装正品,全国联保。

实物拍摄：

三：宝贝细节

四：常见问题解答

1.收货的时候应该注意哪些问题？

答：快递送货时,请不要理派件员的催促,也不要随便看一眼觉得喜欢就马上签收。一定要认

真验货,查看外观有没损坏。检查完外观,请将电磁炉用力摇几下,听一下内部有无声音,因为有的货损是内部的元器件被损坏,可以听到零件碰撞的声音。

2.使用时听见高频噪音怎么办?

答:您听到高频噪声,是因为某些锅具的金属材料所致,并非故障,只需将锅具略移,该声音就会消失。

3.为什么电磁炉突然停止工作了?

答:电磁炉工作的时候,内部温度会比较高,都是通过无刷风扇转动散热,请注意保持底部的进排气口的气流畅通,不要将风扇出风口对着墙壁或是堵塞住,否则电磁炉工作十分钟左右,会因为内部温度过高而自我保护不再工作。

4.电磁炉的晶透面板不小心摔破,还能继续用吗?

答:电磁炉的晶透面板,如使用时不小心摔碎,不严重的情况下,用一层不浸水的纸贴在表面,就可以正常工作。

5.锅具底部粘水加热或者在煮的水溢出来会对电磁炉造成损坏吗?

答:锅具底部粘水加热不会对电磁炉造成损坏,但锅底经加热后水滴烧滚飞溅,有烫手的危险;在煮的水溢出来也不会对电磁炉造成损坏,为防止飞溅可以用抹布小心地拭擦干净。

6.面板脏了怎么洗?外壳脏了怎么洗?

答:陶瓷板清洁起来很方便。如果是轻微的污垢,用柔软的湿抹布擦拭。如果是油污垢,用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭,然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。外壳脏了用湿抹布沾上洗洁精擦洗,然后在用干毛巾擦干就可以了。清洁时,电磁炉内部不可进水,进水会引起短路,也就是通常意义上的烧机。如不小心进水,请晾干后再使用。

五:产品质量及售后

1.本店为淘宝商城店,是富士宝公司指定官方旗舰店,经过淘宝及第三方企业资质认证,所有产品均为全新正品,保证服务,保证品质。

2.全部产品具有完整包装,齐全的配件及保修卡、说明书、质检合格证等。

3.所售产口严格执行国家三包政策,非人为因素造成损坏,7天包退,30天包换,一年保修,终身维修。

