

# 富士宝电磁炉IH-H2029C

产品名称	富士宝电磁炉IH-H2029C
公司名称	邯郸市帅丰家电经营部
价格	190.00/台
规格参数	品牌:富士宝 型号:2029c 功率范围:1001-2000W ( W )
公司地址	中国 河北 邯郸市丛台区 邯郸市鑫港国际电气城
联系电话	86-03108169811 13103100099

## 产品详情

品牌	富士宝	型号	2029c
功率范围	1001-2000W ( W )	控制方式	智能控制
面板材质	黑晶面板	价格范围	140-200 ( 元 )
功能选择	爆炒、炒菜、定时、火锅、烧水、蒸煮、煮粥、炖奶、煲汤	热效率	86 ( % )
电源电压	220 ( V )	电源频率	50 ( Hz )
锅底直径	30 ( mm )	产地	广东佛山
品质	优		

富士宝p2029c电磁炉具有多段功率调节，最低100w，真正节能省电，最大为2030w超强火力，八档火力调节，80 -280 精准定温控制，爆炒、煎炒、煮粥、煲汤、蒸炖、热奶、火锅、烧水等烹饪功能。开创“防磁墙”技术，磁辐射比国际标准限值还低70%。电磁炉在工作的时候会产生磁场和大功率电流，对于某些没有经过3c认证，或者采用非铜芯线圈的炉子买回去后是一件非常危险的事情，可能会引起辐射超标，或者经常性的坏。。富士宝电磁炉采用的是完美的铜芯线圈，而非“铜包铝”。。另外购买的时候认准品牌。。有很多是“\*\*美的”。“\*\*苏泊尔”

型号：富士宝电磁炉ih-p2029c

电源：220v/50hz额定功率（w）：2030功率调节范围（w）：400～2030温度调控范围（ ）：80 、160、180 、220 、240 长x宽x高（mm）：340×280×65

产品特为5、15、30。120分钟定时

富士宝电磁炉ih-p2029c原装正品,全国联保。

: 宝贝细节

#### 四：常见问题解答

##### 1.收货的时候应该注意哪些问题？

答：快递送货时,请不要理派件员的催促,也不要随便看一眼觉得喜欢就马上签收。一定要认真验货,查看外观有没损坏。检查完外观,请将电磁炉用力摇几下,听一下内部有无声音,因为有的货损是内部的元器件被损坏,可以听到零件碰撞的声音。

##### 2.使用时听见高频噪音怎么办？

答：您听到高频噪声,是因为某些锅具的金属材料所致,并非故障,只需将锅具略移,该声音就会消失。

##### 3.为什么电磁炉突然停止工作了？

答：电磁炉工作的时候,内部温度会比较高,都是通过无刷风扇转动散热,请注意保持底部的进排气口的气流畅通,不要将风扇出风口对着墙壁或是堵塞住,否则电磁炉工作十分钟左右,会因为内部温度过高而自我保护不再工作。

##### 4.电磁炉的晶透面板不小心摔破,还能继续用吗？

答：电磁炉的晶透面板,如使用时不小心摔碎,不严重的情况下,用一层不浸水的纸贴在表面,就可以正常工作。

##### 5.锅具底部粘水加热或者在煮的水溢出来会对电磁炉造成损坏吗？

答：锅具底部粘水加热不会对电磁炉造成损坏,但锅底经加热后水滴烧滚飞溅,有烫手的危险;在煮的水溢出来也不会对电磁炉造成损坏,为防止飞溅可以用抹布小心地拭擦干净。

##### 6.面板脏了怎么洗?外壳脏了怎么洗?

答：陶瓷板清洁起来很方便。如果是轻微的污垢,用柔软的湿抹布擦拭。如果是油污垢,用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭,然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。外壳脏了用湿抹布沾上洗洁精擦洗,然后在用干毛巾擦干就可以了。清洁时,电磁炉内部不可进水,进水会引起短路,也就是通常意义上的烧机。如不小心进水,请晾干后再使用。