

# U型压力计，U型压力计的使用方法，低价格，

产品名称	U型压力计，U型压力计的使用方法，低价格，
公司名称	北京普特压力表厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市宣武区
联系电话	010-63340182 15601002189

## 产品详情

产品简介：

我厂生产的U型液体压力计，有以下几种规格（还可以定做更大量程）：规格Pa 最大量度标准大气压  
规格Pa 最大量度标准大气压  $\pm 500$  0-1000 0.13  $\pm 4000$  0-8000 1.50  $\pm 1000$  0-2000 0.26  $\pm 5000$   
0-10000 1.31  $\pm 1500$  0-3000 0.39  $\pm 6000$  0-12000 1.57  $\pm 2000$  0-4000 0.52  $\pm 8000$  0-16000 2.10  
 $\pm 2500$  0-5000 0.65  $\pm 10000$  0-20000 2.62

使用时必须将U型压力计垂直悬挂在墙上或支座上，然后根据被测物压力的大小在U型玻璃管内注入工作液，（汞或有色纯水）注入量以至标尺刻度的1/2处为宜。

- 1、测量前必须注意所有压力计的最大量度应大于或等于被测压力，以防工作液冲出玻璃管口。
- 2、必须保持玻璃管内壁及工作液的纯洁纯净，不用时，应用纱布或其他遮盖物遮住管口，以免影响测定位的精确。