

徐州中央空调 盘管 控制器 三速开关温控器

产品名称	徐州中央空调 盘管 控制器 三速开关温控器
公司名称	徐州市宏图冷暖设备有限公司
价格	12.00/套
规格参数	
公司地址	徐州市解放南路彭园东门南侧D-82号
联系电话	86-51685706793 051685706793

产品详情

中央空调温控器使用注意事项

本公司温控器质量保修期限为两年，自产品售出之日起计算，超过保修期或非质量问题引起的售后服务，本公司将视情况收取一定维修成本费。

如有人为摔打、接线错误、短路、雷击及以下内容使用不当等不属于产品自身问题将下不予保修。

使用说明：

- 1、绝对不要触摸温控器内部器件，避免可能引起温控器损坏。不要拆开或拨动内部开关
- 2、不要将温控器放在可能与水接触、潮湿、有信号干扰的地方，温控器进水后会引起漏电，或损坏内部电路。信号干扰会引起温控器失控、失真的后果。
- 3、不能用尖锐物体来按压温控器液晶面，避免引起设备损坏。
- 4、不要将温控器直接晒于阳光之下，避免液晶显示屏暴晒阳光下而退色。
- 5、不能用苯、稀释剂等抹擦，温控器的控制板。苯、稀释剂等会使温控器退色或引起外表面脱皮。需要清洁时，可将一块软布浸在稀释过中性洗涤剂中，拧干后抹擦。在清洁后再用一块干布擦干即可。
- 6、请严禁带电接线。 7、请严格按照接线图示及安装步骤进行正确安装。
- 8、安装过程中不要磕碰线路板元器件
- 9、不得私自改装温控器。

- 10、工作电压为200V-----240V，电压不在此值内，可能烧毁此设备。
- 11、产品负载总功率最大为200瓦，严禁超负荷运转。