

# 漯河发那科小黄机电源模块维修，不显示报警沟通合作33

产品名称	漯河发那科小黄机电源模块维修，不显示报警沟通合作33
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

### 电源联接

提供控制模块需要使用 AC200V 开关电源。开关电源布线请尽快如图所示，将电磁感应交流接触器（MC）联接在

R、S相。结构应使电磁感应交流接触器根据外界程序控制器控制，在产生报警时 OFF。

须制做 R200 电缆线当做从电磁感应交流接触器到控制模块的连接电缆。

### 插上电源时需要注意的事项

接入控制模块的开关电源时，必须与此同时或事先接入外场设备伺服驱动模块及远程控制 I/O 单元开关电源。

接入控制电源时如果外场装置开关电源并没有接入，即便电缆线正在连接，外场设备也相当于没被连到。

### 1.3 应急停止信号连接

以下是向控制模块联接紧急停止信号的功率案例。须提前准备可以提供 DC24V（ ）电流可调稳压电源。 R220

电缆线（详尽客户程序联接使用说明）所需要的射频连接器及交流接触器需要使用附带的零配件。

### 底边图

AC200V 应用 3 相 AC200 ~ 230V 之中的 2 相

R200 电缆线

3 FG

2 ACIN(H)

1 ACIN(N)

控制模块里的键入电源电路简单图