

以使用测量方法和测量范围的组合，而无需在 STEP 7 中组态 SM 431；AI 16 x 16 位
请特别记住以下几点： 插入 ER 中的模块的电流要求不得超过 5 V/5 A 接通电源后，在 CPU
完成参数传输 之前，对消息进行排队；根据需要，对模块进行组态

[西门子广西贵港授权一级总代理商](#)