

零下40度低温制冷机关于配件之间的关系

产品名称	零下40度低温制冷机关于配件之间的关系
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

零下40度低温制冷机主要用于化工反应釜的降温冷却，能够及时带走因化学反应而发作的平凡热量从而抵达降温，主要就是工业制冷行业所用的制冷设备。

- 1、风机盘管送风过程是经回风口进入风道，再由风机吹过盘管送入室内。为保证空气质量，一般在回风口处装有过滤网，过滤灰尘。
- 2、风机正常运转的情况下，除了进风量小就是风道漏风，风道漏风的情况很少有出现，也很好处理。而进风量小的原因多是由于回风口过滤网堵塞造成的，解决办法是经常清洗过滤网，如果清洗不及时，灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上，翅片被脏物堵塞，会导致风机通风能力下降。
- 3、检查盘管接线处电源是否正常，若无电源输出，先查电源是否有故障，再查调速开关是否损坏，若有电则首先送电检查是否有嗡嗡声和电机发热现象，若有，用力转动叶轮看是否被卡住，若未被卡主而不能正常转动，或转到某一角度就停则是由于电机电容或轴承损坏是启动性能差或阻力大而引起。
- 4、检查供水温度是否正常，水量是否正常。若供回水管温差较大，大多是进水过滤器堵塞或管道内存气造成。因为管道有堵塞或存

5、另外蒸发器、冷凝器的类型也非常重要，以及冷冻配件的牌子等等。虽然冷冻配件都是一些比较小的配件，但是这些配件关系到制冷机使用的方便性和设备使用的长久性。