

包装箱自动锯厂家 硕展机械 北京包装箱自动锯

产品名称	包装箱自动锯厂家 硕展机械 北京包装箱自动锯
公司名称	高密市硕展机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇挪庄路588号
联系电话	15315365676 15315365676

产品详情

数控裁板锯的操作注意事项

数控裁板锯在操作时有哪些注意事项呢？今天我们就一起来看一下数控裁板锯的操作注意事项：

- 1.各种板材要实行套材下料，提高板材利用率。60mm以上板材不能丢弃。
- 2.更换新锯片后应该及时调整各项数据，包装箱自动锯生产厂家，以免出现加工错误（锯片厚度和安装正反向）。
- 3.切割完成的产品要按类放置，不同型号的板材要求标注明确，不得乱割乱放影响下道工序加工。

数控裁板锯裁切工作过程

- 1、自动送料结构采用台达伺服马达驱动，扭力大，北京包装箱自动锯，定位准确，使用寿命长。
- 2、高质量的台达控制主板。
- 3、本机采用进口磁性尺做为送料定位检测控制，能有效检测定位尺寸，提升裁切之度。
- 4、先进合理的电气控制设计，山东数控裁板锯，可实现设备的自动回位，确保加工的安全。
- 5、采用台湾精密齿轮齿条，持久耐用。

精密裁板锯主机结构

3、水基磨削液主要由化学合成，是表面活性剂组成，包装箱自动锯厂家，适宜磨削，无机盐在水中电离带正负电荷，电子包装箱自动锯，砂轮与工件表面形成吸附层将砂轮空隙内污物及时冲洗冷却，价格低廉，效果佳。主电机的功率一般为4~9kw。为使调速简便采用特种三角带，保证用单根皮带就能满足所需功率的传递。主锯片的转速一般为3000~6000r/min，主锯片与划线锯片的间距一般为100mm左右。

精密裁板锯的另一个主要结构特点是划线锯片和主锯片定不动，用手推动载有被加工板件的铝型材制做的移动工作台前后移动，实现锯削加工。由于移动工作台的导轨采用特殊的结构，所以手动推动进给时轻便省力，并且加工精度很高。

包装箱自动锯厂家-硕展机械-北京包装箱自动锯由高密市硕展机械科技有限公司提供。高密市硕展机械科技有限公司在木工机床这一领域倾注了诸多的热忱和热情，硕展机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。同时本公司还是从事数控裁板锯，木工数控裁板锯，包装箱数控裁板锯的厂家，欢迎来电咨询。