

智能道闸厂家 安庆道闸 合肥帅展

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 智能道闸厂家 安庆道闸 合肥帅展 |
| 公司名称 | 合肥帅展智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市双凤九顶山路三元大道交口 |
| 联系电话 | 13645694858 13645694858 |

产品详情

道闸常见的故障有哪些呢？1.故障现象：机箱内异常响动。检测原因：检查处轴承和活动链接部分是否异常。排除方法：加润滑油或更换轴承。2.故障现象：不能起落杆。排除方法：测量电压是否在 $220V \pm 10V$ 范围内。3.故障现象：闸杆起落不到位或抖动太大。检测原因：检查运行开关磁铁是否调好及平衡弹簧拉力是否过松或过紧。排除方法：调整行程控制得位置及紧固拉簧链接螺栓。

道闸安装；一、安装位置，安庆道闸，易显眼处，闸杆面朝外（路口）。道闸地面与路面需同一平面、路面需时混泥土地面作为道闸基础。二、取出箱内随机附件。将箱体放置确定位置，打开箱门，用记号笔或螺丝刀在箱底板孔位处划线，并一开箱体。使用冲击钻分别在几号出打上膨胀螺丝钉，孔深70-80mm，并置入膨胀螺丝，调好箱体水平、垂直度、拧紧螺母。三、打开箱门摇转电机摇柄，使箱体内闸杆夹至水平位置。将闸杆带有螺丝孔端水平放入箱内闸杆夹槽内，套上外闸杆夹、平垫圈，并拧紧螺母。

道闸是停车管理和门禁管理中重要的产品，而道闸价格也是用户在选购中考虑较多的因素。作为车辆管理的执行机构，道闸报价，其性能和耐用性直接决定停车门禁系统的品质和稳定性。道闸直接面对车主，智能道闸厂家，因此对用户的满意度影响非常大。闸杆在落下的一瞬间禁止在挡杆下面摆放物品或有人站立、行走。遇到停电现象的话，需要先把电源关闭后，然后在用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。

智能道闸厂家-安庆道闸-合肥帅展由合肥帅展智能科技有限公司提供。合肥帅展智能科技有限公司是从事“电动门,道闸,旗杆,岗亭”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。