

# 寿力空压机油sullube32号250022-669成都代理商经销

产品名称	寿力空压机油sullube32号250022-669成都代理商经销
公司名称	成都特斯兰空压机成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川成都市成华区龙江路
联系电话	028-83293665 13880152827

## 产品详情

成都寿力空压机配件|寿力空压机配件|深圳寿力空压机配件|SULLAIR-Asia寿力|寿力空压机|寿力公司|深圳寿力|寿力亚洲|美国寿力|美国寿力亚洲公司|美国寿力空压机||美国寿力空压机配件|美国寿力压缩机|上海寿力|寿力中国|上海寿力公司|寿力原装配件|寿力空压机代理商|寿力压缩机||深圳寿力空压机

450 初级空气过滤器芯 047542 适于以上60/75HP 1 原装60/75HP重载 451 次级空气过滤器芯 02250131-498 适用于LS12-50HP机型 1 2004年之前机组用 452 空气过滤器芯 040899 适用于50/60/75HP机组用 1 老款, 两头通空滤芯 453 次级空气过滤器芯 047543 适于原装60/75HP机组 1 454 次级空气过滤器芯 049302 适用于LS12-50HP机型 1 老款, 两级空滤的次级滤芯 456 初级油气分离器芯 250034-116 适用于LS16-60-75-100HP机组 1 24KT机油用油分芯 457 次级油气分离器芯 250042-862 适用于LS16-60-75-100HP机组 1 458 油过滤器芯 250025-526 适用于LS-50-60-75-100-125-150-175机组 1 459 32#润滑油5加仑/桶 250022-669 适于32#油标准机组 1 8000小时或一年更换一次, 平时酌情添加 460 24KT油5加仑/桶 02250051-153 适用于24KT机组 1 平时酌情添加, 不用更换 461 压力调节器维修包 041742 适用于50/60/75HP机通用 1 原装进口机组用 462 回油管路过滤器维修包 241772 适用50-60-75HP用 1 463 最小压力阀维修包 250019-444 适用于60-75HP机组 1 原装进口机组 464 最小压力阀维修包 001177 适用于LS12-50机组 1 此备件为白垫片及O型圈 465 温控阀维修包 02250105-553 适用于LS12-50-60-75机组 1 此温控阀175度 466 放空阀维修包软件 02250045-132 适用于LS12-50-60-75机组 1 此备件是用于02250049-634/02250100-042整体内的软件 467 进气阀膜片 250020-353 适用于LS12-50-60-75机组 1 468 进气阀弹簧 250006-526 适用于LS12-50-60-75机组 1 469 电磁阀线圈 250038-730 适用于LS12-50-60-75机组 1 470 电磁阀维修包 250038-673 适用于LS12-50-60-75机组 1 471 启动电磁阀 02250125-665 适用于LS12-50-60-75机组 1 此02250125-665改新号为250038-755 472 柔性联轴器 250004-641 适用于LS12-50机组 1 473 柔性接头密封圈 040649 适用于LS12-50-60-75机组 1 此备件用于标准机组 474 柔性接头密封圈 250007-564 适用于LS12-50-60-75机组 1 此备件用于KT机组 475 高温保护开关 040588 适用于LS12-50-60-75机组 1 此备件于标准机组 476 高压保护开关 250017-991 适用于LS12-50-60-75机组 1 477 温度传感器 046867 适用于LS12-50-60-75机组 1 此备件用于KT机组 478 油温电子板 250026-894 适用于LS12-50-60-75机组 1 此备件用于KT机组 序号 零件名称 零件号 规格描述 数量 备注 479 初级空气过滤器芯 02250145-731 适用于LS20-100HP机组 1 480 次级空气过滤器芯 02250046-013 适用于LS20-100HP机组 1 481 初级油气分离器芯 02250061-137 适用于LS20-100HP机组 1 482 次级油气分离器芯 250042-862 适用于LS20-100HP机组 1 483 油过滤器芯 250025-526 适用于LS20-100HP机组

1 484 压力调节器维修包 250019-453 适用于LS20-100HP机组 1 485 回油管路过滤器维修包 241772 适用于LS20-100HP机组 1 486 控制管路过滤器浮波维修包 250031-245 适用于LS20-100HP机组 1 487 控制管路过滤器维修包 001692 适用于LS20-100HP机组 1 488 最小压力阀维修包 001176 适用于LS20-100HP机组 1 489 温控阀维修包 02250105-553 适用于LS20-100HP机组 1 此备件为175度 490 放空阀维修包软件 02250045-132 适用于LS20-100HP机组 1 此备件用于02250049-634/02250100-042整体内的软件 491 进气阀维修包 250029-249 适用于LS20-100HP机组 1 492 电磁阀线圈 250038-730 适用于LS20-100HP机组 1 493 电磁阀维修包 250038-673 适用于LS20-100HP机组 1 494 启动电磁阀 02250125-665 适用于LS20-100HP机组 1 此02250125-665改新号为250038-755 ( 8320G182 ) 495 柔性联轴器 406631 适用于LS20-100HP机组 1 496 温度传感器 250039-909 适用于LS20-100HP机组 1 497 压力传感器 250039-910 适用于LS20-100HP机组 1 499 24KT润滑油5加仑/桶 02250051-153 适用于LS20-100HP机组 1 此备件用于KT机组，不用更换，平时酌情添加。 500 32#润滑油5加仑/桶 250022-669 适用于LS20-100HP机组 1 此备件8000小时或一年更换一次，平时酌情添加。 序号 零件名称 零件号 规格描述 数量 备注 310 初级空气过滤器芯 02250145-731 适用以上机型用 1 311 次级空气过滤器芯 02250046-013 适用以上机型用 1 312 初级油气分离器芯 02250061-137 适用60/75/100HP用 1 313 初级油气分离器芯 250034-116 适用60/75/100HP24KT机用 1 314 次级油气分离器芯 250042-862 适用60/75/100HP用 1 315 油过滤器芯 250025-526 适用以上机型用 1 316 压力调节器维修包 250019-453 适用以上机型用 1 317 回油管路过滤器维修包 241772 适用于以上机型用 1 318 控制管路过滤器维修包 02250112-031 适用以上机型用 1 319 控制管路过滤器浮波维修包 02250115-960 适用于以上机型用 1 320 最小压力阀维修包 001176 适用以上机型用 1 321 温控阀维修包 02250105-553 适用以上机型用 1 322 放空阀维修包 02250045-132 适用以上机型用 1 323 进气阀维修包 250029-249 适用以上机型用 1 324 电磁阀线圈 250038-730 适用于以上机型用 1 325 电磁阀维修包 250038-673 适用以上机型用 1 326 卸载电磁阀 250038-666 适用以上机型用 1 327 启动电磁阀 250038-755 适用以上机型用 1 328 联轴器弹性体 406631 适用以上机型用 1 329 温度传感器 250039-909 适用以上机型用 1 330 压力传感器 250039-910 适用于以上机型用 1 331 压力传感器 88290003-806 适用于以上机型 1 332 油过滤器压差传感器 02250050-154 适用于以上机型 1 333 32#润滑油5加仑/桶 250022-669 适用于以上机型 ( 32#标准机用 ) 1 334 24KT油5加仑/桶 02250051-153 适用于以上机型 ( 24KT机用 ) 1 335 真空开关 250014-656 适用于以上机型用 1 336 水冷机油冷却器 88290006-635 适用于以上机型 1 337 水冷机后冷却器 88290006-636 适用于以上机型 1 338 风冷机综合冷却器 88290006-634 适用于以上机型 1 序号 零件名称 零件号 规格描述 数量 备注 339 空气过滤器88290001-251滤芯 88290001-469 适用于以上机型 1 340 初级油气分离器芯/垫圈 250034-085 适用于以上机型 1 342 次级油气分离器芯/垫圈 2250048-734 适用以上机型用 1 343 油过滤器02250112-478滤芯 250025-526 适用于以上机型 1 344 32#润滑油5加仑/桶 250022-669 适用于以上机型 ( 32#标准机用 ) 1 345 24KT油5加仑/桶 02250051-153 适用于以上机型 ( 24KT机用 ) 1 346 压力调节器406929维修包 041742 适用于以上机型 1 347 压力调节器408275维修包 041742 适用于以上机型 1 348 回油管路过滤器维修包 02250117-782 适用于以上机型 1 349 控制管路过滤器维修包 02250112-031 适用于以上机型 1 350 控制管路过滤器浮波维修包 02250115-960 适用于以上机型 1 351 最小压力阀维修包 250018-456 适用于以上机型 1 352 温控阀维修包 02250105-553 适用于以上机型 1 353 温控阀维修包 88290002-832 适用于150HP机型用 1 354 放空阀250030-276维修包 02250045-132 适用于以上机型 1 355 电磁阀线圈 250038-730 适用于以上机型 1 356 电磁阀维修包 250038-673 适用于以上机型 1 357 卸载电磁阀 250038-666 适用于以上机型 1 358 启动电磁阀 250038-755 适用于以上机型 1 359 联控电磁阀 250038-666 适用于以上机型 1 360 联轴器弹性体 406631 适用于以上机型 1 361 油过滤器压差传感器 02250050-154 适用于以上机型 1 362 温度传感器 250039-909 适用于以上机型 1 363 压力传感器 88290003-806 适用于以上机型 1 364 空气过滤器真空开关 250014-656 适用于以上机型 1 365 英文电脑板 02250051-538 适用于以上机型 1 366 水压开关 250017-992 适用于以上机型 1 367 水冷机后冷却器 88290001-358 适用于以上机型 1 368 水冷机油冷却器 88290001-357 适用于以上机型 1 369 水冷机油冷却器 ( 不锈钢 ) 88290005-930 适用于以上机型 1 370 风冷机综合冷却器 88290001-549 适用于以上机型 1 序号 零件名称 零件号 规格描述 数量 备注 371 空气过滤器88290003-110滤芯 88290003-111 适用于以上机型 1 372 初级油气分离器芯 250034-124 适用于以上机型 1 373 次级油气分离器芯 250034-134 适用于以上机型 1 374 油过滤器芯 250025-526 适用于以上机型 1 375 32#润滑油5加仑/桶 250022-669 适用于以上机型 ( 32#标准机用 ) 1 376 24KT油5加仑/桶 02250051-153 适用于以上机型 ( 24KT机用 ) 1 377 控制管路减压阀 02250046-568 适用于以上机型 1 378 压力调节器406929维修包 041742 适用于以上机型 1 380

压力调节器408275维修包 041742 适用于以上机型 1 381 压力调节器045099维修包 048409  
适用于螺旋阀用HH/XH 1 382 回油管路过滤器维修包 02250117-782 适用于以上机型 1 383  
控制管路过滤器维修包 02250112-031 适用于以上机型 1 384 控制管路过滤器浮波维修包 02250115-960  
适用于以上机型 1 385 最小压力阀250033-821维修包 250018-262 适用于以上机型 1 386 温控阀维修包 001076  
适用于以上标准机及KT机 1 387 放空阀维修包 001667 适用于以上机型 1 388 电磁阀线圈 250038-730  
适用于以上机型 1 389 电磁阀维修包 250038-673 适用于以上机型 1 390 卸载电磁阀 250038-666  
适用于以上机型 1 391 启动电磁阀 250038-755 适用于以上机型 1 392 联控电磁阀 250038-666  
适用于以上机型 1 393 联轴器88290003-402弹性体 88290002-980 适用于以上机型 1 394  
联轴器88290002-980弹性体 88290003-397 适用于以上机型 1 395 油过滤器压差传感器 02250050-154  
适用于以上机型 1 396 温度传感器 250039-909 适用于以上机型 1 397 压力传感器 88290003-806  
适用于以上机型 1 398 空气过滤器真空开关 250014-656 适用于以上机型 1 399 英文电脑板 02250051-538  
适用于以上机型 1 400 水压开关 250017-992 适用于以上机型 1 401 水冷机后冷却器 88290003-026  
适用于LS20S-200WC用 1 402 水冷机油冷却器 88290003-025 适用于LS20S-200WC用 1 403 水冷机油冷却器  
88290006-382 适用于以上机型（不锈钢） 1 404 风冷机综合冷却器 88290003-019  
适用于LS20S-200AC用（风冷） 1 序号 零件名称 零件号 规格描述 数量 备注 501 初级空气过滤器芯  
02250135-148 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 502 次级空气过滤器芯 409854  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 503 初级油气分离器芯 250034-085 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 504  
次级油气分离器芯 02250048-734 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 505 油过滤器芯 250025-526  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 506 32#润滑油5加仑/桶 250022-669 适用于LS20-125-150-175HP机组 1  
此备件8000小时或一年更换一次，平时酌情添加 507 24KT润滑油5加仑/桶 02250051-153  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 此备件不用更换，平时酌情添加。 508 压力调节器维修包 250024-783  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 509 回油管路过滤器维修包 241772 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 510  
控制管路过滤器浮波维修包 250031-245 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 511 控制管路过滤器维修包  
001692 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 512 最小压力阀维修包 250014-456 适用于LS20-125-150-175HP机组  
1 513 温控阀维修包 02250105-553 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 514 放空阀维修包 001667  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 515 进气阀膜片 250020-353 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 516  
进气阀弹簧 250006-526 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 517 电磁阀线圈 250038-730  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 518 电磁阀维修包 250038-673 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 519  
启动电磁阀 02250125-665 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 此备件02250125-665改新号为250038-755 520  
柔性联轴器 406631 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 521 柔性联轴器 406631  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 522 油过滤器压差传感器 02250050-154 适用于LS20-125-150-175HP机组 1  
523 温度传感器 250039-909 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 524 压力传感器 250039-910  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 525 轴封 02250057-037 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 526 轴封  
02250057-037 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 527 油停止阀维修包 001684 适用于LS20-125-150-175HP机组  
1 528 机头出口垫片 028077 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 529 空气过滤器真空开关 250014-656  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 530 英文电脑板 02250051-538 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 531  
联机软件 88290002-481 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 532 联机电缆 88290002-482  
适用于LS20-125-150-175HP机组 1 533 自动疏水电磁阀 02250119-674 适用于LS20-125-150-175HP机组 1 序号  
零件名称 零件号 规格描述 数量 备注 534 初级空气过滤器芯 02250135-150 适用于LS20S-200HP机组 1 535  
次级空气过滤器芯 048463 适用于LS20S-200HP机组 1 536 初级油气分离器芯 250034-122  
适用于LS20S-200HP机组 1 537 次级油气分离器芯 250034-134 适用于LS20S-200HP机组 1 538 油过滤器芯  
250008-956 适用于LS20S-200HP机组 1 539 32#润滑油5加仑/桶 250022-669 适用于LS20S-200HP机组 1  
此备件每8000小时或一年更换一次，平时酌情添加。 540 24KT润滑油5加仑/桶 02250051-153  
适用于LS20S-200HP机组 1 此备件不用更换，平时酌情添加。 541 压力调节器维修包 041742  
适用于LS20S-200HP机组 1 542 回油管路过滤器维修包 241772 适用于LS20S-200HP机组 1 543  
控制管路过滤器浮波维修包 250031-245 适用于LS20S-200HP机组 1 544 控制管路过滤器维修包 001692  
适用于LS20S-200HP机组 1 545 进气阀膜片 250020-353 适用于LS20S-200HP机组 1 546 进气阀弹簧 250006-526  
适用于LS20S-200HP机组 1 547 电磁阀线圈 250038-730 适用于LS20S-200HP机组 1 548 电磁阀维修包  
250038-673 适用于LS20S-200HP机组 1 549 启动电磁阀 02250125-665 适用于LS20S-200HP机组 1  
此备件02250125-665改新号为250038-755 550 柔性联轴器 406631 适用于LS20S-200HP机组 1 551  
油停止阀维修包 02250116-697 适用于LS20S-200HP机组 1 552 温度传感器 250039-909

适用于LS20S-200HP机组 1 553 压力传感器 250039-910 适用于LS20S-200HP机组 1 序号 零件名称 零件号  
规格描述 数量 备注 554 初级空气过滤器芯 02250135-149 适用于LS25S-250HP机组 1 555 次级空气过滤器芯  
250007-839 适用于LS25S-250HP机组 1 556 初级油气分离器芯 250034-124 适用于LS25S-250HP机组 1 557  
次级油气分离器芯 250034-130 适用于LS25S-250HP机组 1 558 油过滤器芯 250008-956  
适用于LS25S-250HP机组 1 559 32#润滑油5加仑/桶 250022-669 适用于LS25S-250HP机组 1  
此备件每8000小时或一年更换一次，平时酌情添加。 560 24KT润滑油5加仑/桶 02250051-153  
适用于LS25S-250HP机组 1 此备件不用更换，平时酌情添加。 561 电磁阀线圈 250038-730  
适用于LS25S-250HP机组 1 562 电磁阀维修包 250038-673 适用于LS25S-250HP机组 1 563 启动电磁阀  
02250125-665 适用于LS25S-250HP机组 1 此备件02250125-665改新号为250038-755 序号 零件名称 零件号  
规格描述 数量 备注 564 初级空气过滤器芯 02250135-149 适用于LS25S-300/350HP机组 1 565  
次级空气过滤器芯 250007-839 适用于LS25S-300/350HP机组 1 566 初级油气分离器芯 250034-124  
适用于LS25S-300/350HP机组 1 567 次级油气分离器芯 250034-130 适用于LS25S-300/350HP机组 1 568  
油过滤器芯 250008-956 适用于LS25S-300/350HP机组 1 569 32#润滑油5加仑/桶 250022-669  
适用于LS25S-300/350HP机组 1 此备件8000小时或一年更换一次，平时酌情添加。 570  
24KT润滑油5加仑/桶 02250051-153 适用于LS25S-300/350HP机组 1 此备件不用更换，平时酌情添加。 571  
压力调节器维修包 041742 适用于LS25S-300/350HP机组 1 572 回油管路过滤器维修包 241772  
适用于LS25S-300/350HP机组 1 573 控制管路过滤器浮波维修包 250031-245 适用于LS25S-300/350HP机组 1  
574 控制管路过滤器维修包 001692 适用于LS25S-300/350HP机组 1 575 最小压力阀维修包 250018-262  
适用于LS25S-300/350HP机组 1 576 最小压力阀维修包 250018-262 适用于LS25S-300/350HP机组 1 577  
温控阀维修包 001084 适用于LS25S-300/350HP机组 1 578 放空阀维修包 001667 适用于LS25S-300/350HP机组  
1 579 进气阀膜片 250020-353 适用于LS25S-300/350HP机组 1 580 进气阀弹簧 250006-526  
适用于LS25S-300/350HP机组 1 581 电磁阀线圈 250038-730 适用于LS25S-300/350HP机组 1 582 电磁阀维修包  
250038-673 适用于LS25S-300/350HP机组 1 583 寿力空压机启动电磁阀 02250125-665  
适用于LS25S-300/350HP机组 1 此备件02250125-665改新号250038-755 584 柔性联轴器 046999  
适用于LS25S-300/350HP机组 1 585 柔性接头密封圈 041353 适用于LS25S-300/350HP机组 1 586  
柔性接头密封圈 046291 适用于LS25S-300/350HP机组 1 587 气水分离器维修包 250033-036  
适用于LS25S-300/350HP机组 1 588 温度传感器 250039-909 适用于LS25S-300/350HP机组 1 589  
寿力空压机压力传感器 250039-910 适用于LS25S-300/350HP机组 1 590 联机软件 88290002-481  
适用于LS25S-300/350HP机组 1 591 联机电缆 88290002-482 适用于LS25S-300/350HP机组 1 593 螺旋阀  
608311-001 适用于LS25S-300/350HP机组 1 594 螺旋阀 250016-183 适用于LS25S-300/350HP机组 1 595 消声器  
040758 适用于LS25S-300/350HP机组 1 序号 零件名称 零件号 规格描述 数量 备注 596  
油过滤器总成02250155-708滤芯 02250155-709 适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 597  
空滤器进气软管 88290011-066 适用于WS1800-WS2200 1 598 空滤器进气软管 88290012-445 适用于WS3000 1  
599 空滤器进气软管 88290011-067 适用于WS3700 1 600 重载空气过滤器芯 02250125-371  
适用于WS1800-WS2200 1 601 重载空气过滤器芯 02250125-372 适用于WS3000 1 602 重载空气过滤器芯  
02250127-684 适用于WS3700 1 603 油气分离器分离芯 02250137-895 适用于WS1800-WS2200 1 604  
油气分离器分离芯 02250121-500 适用于WS3000 1 605 初级油气分离器芯 02250100-755 适用于WS3700 1 606  
寿力空压机次级油气分离器芯 02250100-756 适用于WS3700 1 607 寿力空压机进气阀小维修包 02250138-090  
适用于WS1800-WS2200-WS3000 1 608 寿力空压机进气阀大维修包 02250145-097  
适用于WS1800-WS2200-WS3000 1 609 寿力空压机进气阀小维修包 02250155-971 适用于WS3700 1 610  
进气阀大维修包 02250155-970 适用于WS3700 1 611 最小压力阀02250097-609维修包 02250110-988  
适用于WS1800-WS2200 1 612 最小压力阀02250097-598维修包 001177 适用于WS3000-WS3700 1 613  
最小压力阀盖02250097-598维修包 02250046-396 适用于WS3000-WS3700 1 614  
最小压力阀02250097-598 “O”型圈 02250048-363 适用于WS3000-WS3700 1 615  
最小压力阀02250097-598活塞 02250051-337 适用于WS3000-WS3700 1 616  
温控阀（170F）维修包32#油机组用 02250078-204 适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 617  
寿力空压机温控阀（190F）维修包24KT油机组用 02250092-081 适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1  
618 寿力空压机压力调节器250017-280维修包 250019-453 适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 619  
寿力空压机放空阀250025-655维修包 250031-771 适用于WS1800-WS2200 1 620  
寿力空压机放空阀0225010-042维修包 02250045-132 适用于WS3000-WS3700 1 621 寿力空压机电磁阀  
250038-666 适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 622 寿力空压机电磁阀250038-666线圈维修包

250038-730 适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 623 寿力空压机回油管过滤器维修包 02250117-782  
适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 624 寿力空压机轴封维修包 02250155-594 适用于WS1800-WS2200  
1 625 寿力空压机轴封维修工具包 001932-005 适用于WS1800-WS2200 1 626 寿力空压机轴封维修包  
02250050-363 适用于WS3000-WS3700 1 627 寿力轴封维修工具包 602542-001 适用于WS3000-WS3700 1 628  
寿力联轴器弹性体 88290010-075 适用于WS1800-WS2200-WS3000 1 629 寿力联轴器弹性体 88290010-079  
适用于WS3700 1 630 寿力电子排水阀 88290010-023 适用于WS1800-WS2200-WS3000 1 631  
寿力电子排水阀定时器 88290012-780 适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 632 寿力电子排水阀线圈  
88290012-779 适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 633 寿力32#润滑油5加仑/桶 250022-669  
适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 634 寿力32#润滑油55加仑/桶 250022-670  
适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 635 寿力24KT润滑油5加仑/桶 02250051-153  
适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 636 寿力24KT润滑油55加仑/桶 02250051-150  
适用于WS1800-WS2200-WS3000-WS3700 1 637 寿力风冷机综合冷却器 88290011-026 适用于WS1800-WS2200  
1 638 寿力风冷机综合冷却器 02250151-493 适用于WS3000-WS3700 1