

浅色热撕喷墨打印热转印纸

产品名称	浅色热撕喷墨打印热转印纸
公司名称	福建茜素喷墨材料有限公司
价格	2.00/张
规格参数	
公司地址	福建省福州市金山大道618号金山橘园洲工业园60幢
联系电话	86-0591-83766293

产品详情

浅色热撕喷墨打印热转印纸

产品说明型号: [HT150R](#)

[可供喷墨及激光打印](#),制作个性T-恤,文化衫

主要规格: A4 (210mm X 297mm) - 20 张/本, A3 (297mm X 420mm) - 20 张/本 A(8.5"X11")- 20 张/本, B(11"X17") - 20 张/本, 42cm X30M /卷, 其它规格可定做. 墨水: 普通的水性染料或颜料墨水

1. 一般性说明 用浅色热转印纸可以自由绘制图像,通过烫化机转印到浅色的纯棉或棉涤T-恤,棉帆布挎包及它家居装饰品.具有色彩的保持及多次洗涤,
2. 用途 浅色热转印纸可以用升华墨水,弱溶剂墨水,普通的水性染料或颜料墨水等,通过电熨斗转印,可制作个性的T-恤,文化衫,礼包,挎包,鼠标垫等.
3. 优点 适用多品种,小批量的生产. 工艺简单,无需制版直接打印输出, 流程短,省时省力. 制作产品精美.可将你喜爱的图片及影像转印到全棉,涤棉等纺织品. 可印烫个性的T-恤衫,文化衫,帽子,运动服,毛衣,箱包,鼠标垫等. 可用家用电熨斗或烫画机作业.

具有色彩的保持及多次洗涤, 耐洗达纺织品专业标准.

4. 使用机型 可用大多数的喷墨打印机如: Epson Stylus Photo 1390, R270, R230, PRO 4400, Canon PIXMA ip4300, 5300, 4200, i9950, ix5000, Pro9500, HP Deskjet 1280, HP Photosmart D7168, HP Officejet Pro K550等. 及少数激光打印机或激光复合一体机如: Epson AcuLaser CX11N, C7000, C8600, Fuji Xerox DocuPrint C525 A, C3210DX, Canon laser shot LBP5600 LBP5900 LBP5500 LBP5800, Canon CLC1100 CLC1130 CLC1160 CLC5000, Canon iRC2620 3100 3200 5. 打印建议 打印机设定为照片(P), 打印纸选项为普通纸, 打印墨水为传统的水性染料或颜料墨水.

6. 电熨斗转印的过程

- a. 将转印纸放入喷墨打印机打印, 欲转印图片需镜像打印, 晾干后将打印好的图片用剪切工具将多余部分剪去, 并在图像部分保留0.5cm的白边, 以免墨水渗出, 弄脏衣服. 图像面向下置于欲转印的织物上, 熨斗在背纸上直接进行熨烫.
- b. 请在平稳的表面上进行熨烫工作, 并要求该载体能够承受较大的压力建议不要使用家用烫衣板, 因为家用烫衣板有弹性且支撑强度较弱, 不利于图像的粘接.
- c. 请将熨斗温度设定为最高(麻档). 在达到最高温度后, 开始熨烫, 如果熨斗温度低则图像转印不充分, 容易脱落. 注意不要使用蒸汽档, 水汽会影响转印效果.
- d. 用力将熨斗后半部压于隔层物上并均匀缓慢地移动数分钟, 注意在熨烫转印纸边角时要特别用力, 否则达不到最佳效果.
- e. 熨烫完毕后, 趁热立即将背纸撕下(冷却后背纸是无法撕下的), 转印完成.

7. 烫画机转印的过程

- a. 使用烫画机温度设定在185 °C, 时间15秒. 高压力(建议使用摇头烫画机).
- b. 把衣服平整地放在烫画机底板上, 烫平一下, 5秒(衣服放久了会皱和上潮).
- c. 热转印纸打印后(等墨水完全干透), 把图案以外多余的边剪下来.
- d. 把热转印纸轻轻放在衣服上面, 打印面朝下.
- e. 用185 °C, 烫画机压烫15秒.(如果烫画机上片烫板上已包隔热布, 温度可加高10-15度, 时间可加长至25秒.)
- f. 趁热(立即)撕下热转印纸背纸, 完成.

8. 注意事项

打印纸的保存环境: 相对湿度35-65%, 温度10-30 °C. 洗涤的注意事项: 我们建议用普通的洗涤剂, 冷水单独洗转印好的T恤, 不可与其它衣服同时混洗, 不可干洗或漂白剂, 请不要揉搓转印部分, 洗后立即凉干或用烘干机烘干. 洗涤后, 如果图像有脱落迹象, 可将背纸覆盖在图像上, 重新熨烫粘接. 切勿用熨斗直接熨烫转印部分.