

智慧NB-IoT家用燃气报警器厨房煤气天然气可燃气体泄漏自动切断阀

产品名称	智慧NB-IoT家用燃气报警器厨房煤气天然气可燃气体泄漏自动切断阀
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	19.80/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JY-QF310 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

技术参数

工作电压：AC220V

工作电流：22mA (AC)

报警电流：25mA(AC)

预热时间：180S

报警浓度：7%LEL

报警指示：红灯闪烁

探测气体：甲烷

故障指示：黄色指示灯亮

报警声压：85dB/m

工作温度：-20 ~ +55 （室内使用）

环境湿度：大95%RH（无凝结现象）

安装方式：壁挂

报警方式：声光报警（可选电磁阀、触点输出）

安装与接线

1. 首先确定所需检测的气体比空气重或比空气轻，比空气重的气体：液化石油气等；比空气轻的气体：天然气、人工煤气、沼气等。

2. 根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器。

探测比空气重的气体时：安装于高出地面0.3-1.0米，距气源半径1.5米内；探测比空气轻的气体时：安装于低于天花板0.3-1.0米，距气源半径1.5米内

3. 将安装螺丝固定于墙面，挂上探测器。

4. 家庭安装时还应注意，安装位置不能离燃气炉太近，以免探测器受到炉具火焰的烘烤；不能安装在油烟大的地方，以免引起误报警或导致探测器的进气孔进气不畅，从而影响探测器的感应灵敏度；也不能安装于排气扇、门窗边与浴室水汽较大处。

5. 按图正确的接线，所有的接线安装必须符合国家及地方的有效法规、标准。导线芯的粗细应适当，连接探测器和其它辅助装置的导线应有色彩标识，以免接错线。不恰当的连接将导致产品不能正常工作。

操作说明

本产品可以作为探测器单独使用，同时具备联网远程手机APP告警。

1. 单独使用

(1) 将探测器装在合适的位置

(2) 接通探测器电源，电路进入自检状态，报警灯与故障灯互闪电路进入预热状态，（闪烁约三分钟）。绿灯常亮，探测器进入正常工作状态

.Wifi及手机APP设置

1. 在APP商店中搜索“TUYA”，下载安装注册它并创建家庭名称——打开TUYAAPP——按右上角的“+”

2. 按左侧的“安防传感器”选择“报警器Wi-Fi”

3. 输入Wi-Fi密码并确定

4. 用Wi-Fi对码针长按报警器的加网键5秒钟进入配网模式（查看产品图片标识），报警器先亮黄灯然后绿灯闪亮，即可配网
4. 入网成功后可选择报警器的使用位置及报警器的重命名也可以设备共享给家庭成员，这样共享的家庭成员都可以监测且管理它。
5. 当报警器被触发后，手机上会弹出警告信息，您可以单击信息并进入TUYA平台，此时界面变为警告模式,当警告解除后将转为解除模式。
6. 如需移除报警器设备可单击需要移除的设备选择编辑再点击移除设备。