

初级油气分离芯88292005-966 寿力空压机过滤器

产品名称	初级油气分离芯88292005-966 寿力空压机过滤器
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	10200.00/件
规格参数	寿力:88292005-966 初级油分离芯:88292005-967 二级油分离芯:次级油气分离器滤芯
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

产品详情

寿力空压机真空泵过滤器,初级油气分离芯88292005-966 寿力空压机过滤器

现在，空压机自身保护比较完善，能够反应运行中的各种异常情况并发出报警或者跳机。在空压机运行过程中，主机排气温度高是为普遍的报警故障，能够准确分析引起主机排气温度高的原因将对我们的工作起到事半功倍的作用。为润滑油篇、阀件篇。本文将重点讨论分析润滑油。

1、润滑油的介绍

只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为润滑油。喷油螺杆空压机中润滑油起着非常重要的作用，将主机压缩空气做工产生的热量带走。由于润滑油类型、主机运行温度、湿度、空间的灰尘、污染物，因此，需要定义润滑油的更换周期。定义润滑油换油的目的在于，在空压机达到其临界水平之前「使用寿命结束」之前更换空压机内的润滑油。我们仅就市场上阿特拉斯·科普柯润滑油来举例说明。

2、喷油螺杆的换油周期

高油温就是机头出口温度。出口温度通常可以在控制面板上显示出来。喷油螺杆机设计保证了高油温，并且高油温定义了“关机”温度。油温上升到120度，喷油螺杆机将会跳机，停止工作。

对于喷油机润滑油，环境温度、粉尘、湿度会影响油的使用寿命，因此相应地调整了在适当条件下正确润滑油的选取标准。

不管使用哪一款螺杆空压机都会面对更换润滑油的问题，请咨询厂家建议，比对设备使用工况情况，及时更换润滑油。例如，阿特拉斯润滑油分为矿物油和全合成油，更换周期分别为4000H和8000H。

但在环境温度高「大于40」、粉尘、高湿度，润滑油的使用寿命将大大缩短，甚至仅仅为正常环境的1/4寿命；请根据使用情况，及时更换润滑油，不然将导致油降解、沉积物结碳/油泥快速形成，损坏设备甚至使设备失效。

3、润滑油的更换

开机运行，等待润滑油热之后，打开所有放油塞，尽可能放掉所有旧油。特别提醒新旧油混用将会降低新油使用寿命，因此一定要避免新旧油混合使用。切记要更换掉油滤和油分之后，向空压机注入新油。