

88292005-967次级油气分离器芯 寿力真空泵配件

产品名称	88292005-967次级油气分离器芯 寿力真空泵配件
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	5320.00/件
规格参数	寿力:寿力螺杆式真空泵滤芯 初级过滤器:88292005-966 次级过滤器:88292005-967
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

产品详情

次级油气分离器芯 件号：88292005-967寿力真空泵配件,二级油水分离器滤芯备件

不管使用哪一款螺杆空压机都会面对更换润滑油的问题，请咨询厂家建议，比对设备使用工况情况，及时更换润滑油。例如，阿特拉斯润滑油分为矿物油 and 全合成油，更换周期分别为4000H和8000H。

但在环境温度高「大于40」、粉尘、高湿度，润滑油的使用寿命将大大缩短，甚至仅仅为正常环境的1/4寿命；请根据使用情况，及时更换润换油，不然将导致油降解、沉积物结碳/油泥快速形成，损坏设备甚至使设备失效。

3、润滑油的更换

开机运行，等待润滑油热之后，打开所有放油塞，尽可能放掉所有旧油。特别提醒新旧油混用将会降低新油使用寿命，因此一定要避免新旧油混合使用。切记要更换掉油滤和油分之后，向空压机注入新油。

切换不同润滑油必须执行更为严格的换油流程，彻底排放旧油，装入大约50%正常油量的新油。建议加载运行30分钟，注意监控运行温度。停机，再次排放空压机内的润滑油，更换新油滤、油分。重新加入正常油量的新油。

4、润滑油使用注意事项

确保正常的运行温度范围：机头出口温度大于105度为高温运行，极易导致油品氧化，缩短润滑油使用寿命。但机头出口温度低于75度，可能在主机内产生冷凝水，造成油品乳化变质。

对于负载率低的设备，建议增加用气量。

定期检查油位，及时补油。由于油气分离器并不能的将油和压缩空气分离，将有部分油气随压缩空气带走，这就导致系统内的油量会减少。油量减少，油的循环次数将会增加并引起温度升高或者机械磨损，同样会降低油品性能。

润滑油经常添加就不用换了吗？答案是否定的，只补充不更换只能弥补润滑油量上的不足，却无法补偿润滑油性能的损失。润滑油在使用过程中，由于污染、氧化、积碳等原因性能会逐渐下降。