

钢厂充氮车维修 金华钢厂充氮车 海德森诺厂家定制

产品名称	钢厂充氮车维修 金华钢厂充氮车 海德森诺厂家定制
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

产品详情

充氮车

“推荐好东西，不要低三下四，金华钢厂充氮车，能成交就成交，不能成交就下一个。你若信我，三言两语就能成交，你若不信，我就是把整个华夏五千年文明讲一遍，你也会说，我考虑考虑”。——成交来自于信任

充氮车的工作原理：

充氮车当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上(下)运动，使进入到上(下)增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器(或高压容器)内，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，可用我公司生产的HD-25EV充氮车就可以完成蓄能器的充气要求；如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用HD-35EV充氮车来完成蓄能器的充气要求；使用压力在36-45Mpa的范围内需用HD-45EV可选用充氮车来完成充气。

高压氮气机

人与人之间的吸引力，不是你的容颜，不是你的财富，也不是你的才华，而是你传递给对方的信赖和踏实、真诚和善良。

HD-AE系列高压氮气机，是一款采用变压吸附原理，把空气中的氮气分离出来，并高压输出的系统设备。该设备能够满足用氮气体量较大的液压蓄能罐补充氮气的需求。

系统能实现自动开关机，即达到用户设定的压力时（人造板行业一般4MPa），设备自动进入休眠状态停机，当压力降低到用户设定的下，钢厂充氮车价格，设备自行启动开始工作，钢厂充氮车维修，无需人员看守。解决了有时人员疏忽而造成的压力不够的现象。氮气是从空气中分离出来的，替代了以前使用瓶装氮气的繁琐，由于本系统只需支付电费，因而大大降低了购买瓶装氮气的高昂费用。

售后承诺：我公司郑重承诺：产品质保12个月，钢厂充氮车厂家，终生维修，以客户至上，质量至上，科技创新的经营理念竭诚为广大用户。服务宗旨：态度决定一切，全心全意为广大客户提供，快捷的售前售后服务。我公司可根据客户实际要求进行产品订制服务！欢迎广大客户来电洽谈！

坚定的信念，锁定目标；执着的态度，改变命运；冷静的思考，突破困惑；乐观的心态，决定成败；努力的程度，决定结果；自我的奋斗，精彩！

充氮车的工作原理：

充氮车当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上(下)运动，使进入到上(下)增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器(或高压容器)内，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

蓄能器充氮车的操作步骤：

一步：先将控制箱三线电源(380V)空开断开；

二步：将泵站液压模块上的卸荷阀(位置参考使用说明书)打开，直到系统油压降为0MPa(即压力表显示为0)；

三步：将蓄能器顶盖打开，再将里面的盖帽旋开，把充氮工具的手柄旋到大位置(逆时针旋到大)，连接蓄能器，把工具手柄按顺时针方向旋转，当听到有气体出来声音时，观察工具上的压力表，压力显示值即为蓄能器的压力，这时应逆时针旋到大，卸下工具。

钢厂充氮车维修-金华钢厂充氮车-海德森诺厂家定制(查看)由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司是从事“气动气体增压,煤磨消防系统,电动气体增压,制氮机,高压氮气机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。