

手动搬运车收货后如何组装液压油泵安装

产品名称	手动搬运车收货后如何组装液压油泵安装
公司名称	青岛力润机器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:诺力 货叉宽度:685 载重:3000kg
公司地址	山东省青岛市李沧区虎山路6号1单元203户（注册地址）
联系电话	13964869697

产品详情

手动液压搬运车主要由手柄、油缸、货叉、轮子四大部分组成，油缸由研磨管，密封圈，一体式阀芯等组成，起重升降以液压为动力，货叉一般由4mm厚钢板压制而成，轮子有尼龙轮和PU聚氨酯轮2种区别，尼龙耐磨性好，是常规选用的材质，聚氨酯轮噪音小，吸震性更强，耐磨损，适用于大理石，等等比较光滑的地面。选择时候根据使用工况环境来决定。