

离心风机生产厂家 津鼓风机 贵州离心风机

产品名称	离心风机生产厂家 津鼓风机 贵州离心风机
公司名称	津鼓风机集团有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区滦水西路9号
联系电话	13512222201 13512222201

产品详情

电机轴承用清洗剂整理油垢杂物后抹上黄油或许机油。

排尘风机的结构风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。

1、叶轮：有多叶片材料组成的后倾圆弧叶片，焊接与弧锥形轮盖与平板形轮盘中心。经静、动平衡校正，故工作平稳。

2、机壳：用一般钢板焊接成蜗形壳整体。

3、进风口：做成收敛式流线型的整体结构，用螺栓固定在机壳进口侧。

4、传动组：有主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由钢制成，轴承箱整体结构。采用滚动轴承，滚动轴承用光滑脂光滑。

在通常情况下，我们是以字母n来表示离心风机的转速，转速的大小可以通过转速表直接测量，其数值大小一般是采用每分钟多少转（转/分）来表示。一般来说，小型的离心风机的转速会比较大，而且是和电动机直接连接。

相比较而言，大型离心风机的转速会低一些，并且在连接的时候往往是采用皮带传动与电动机相连。这样一来，我们可以通过调整皮带轮的直径来实现对风机转速的调节。二者之间的关系可以用公式来表示： $n_1/n_2=d_2/d_1$ ，离心式风机，在这个公式中，其中 n_1 和 n_2 分别代表的是风机和电动机的转速，而 d_1 和 d_2 分别代表的是风机和电动机的皮带轮的直径。

风机的主要启动步骤如下：

- (1) 具有润滑油系统的风机应首先启动润滑油泵，并调整油压、油量正常。
- (2) 采用液压联轴器调整风量的风机，应启动辅助油泵对各级齿轮和轴承进行供油。
- (3) 启动轴承冷却风机。
- (4) 关闭出入口挡板或将动叶调零，离心风机生产厂家，勺位关到零位，保持风机空载启动。
- (5) 启动风机，离心风机生产厂家，注意电流回摆时间。
- (6) 电流正常后，调节出力至所需。
- (7) 检查风机运行工况。

风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，离心风机，它是一种从动的流体机械。风机是中国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，通常所说的风机包括通风机，鼓风机，风力发电机。

风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却，锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送，风洞风源和气垫船的充气 and 推进等。

离心风机生产厂家-津鼓风机(在线咨询)-贵州离心风机由津鼓风机集团有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。津鼓风机集团有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!