

25千瓦汽油养殖场实用发电机

产品名称	25千瓦汽油养殖场实用发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

25千瓦汽油养殖场实用发电机

汽油发电机的启动和运行注意事项：

《1》机组必须在通风良好的条件下使用，防止废气排放，不畅造成其工作条件恶化和操作人员废气中毒现象产生。

《2》人工启动系统启动方法用左手固定机组，右手拉启动轮手柄，稍微拉动拉绳，当感到启动爪已经旋出接触到启动盘并同轴旋转时，则用力以平滑而快速向水平方向拉动启动轮手柄，连续数次直到机组启动为止。

《3》检查曲轴箱内润滑油液面，根据使用季节不同按说明书规定润滑油牌号加注。

《4》检查油箱有无燃油，无油时应按规定牌号添加。

《5》查机油油路是否畅通，点火系统工作是否正常；若有异常现象应及时调整排除。

《6》电启动系统：右手按动电启动按钮，左手可控制节气门，启动电机连续工作时间不宜过10秒钟。如一次启动不成功，应于二分钟后再次二次启动。如连续三次启动不成功，应检查原因。

《7》把燃油开关没在“ON”位置，打开油门。冷机启动时关闭化油器阻风门（停机不久的热机再次启动时不要关阻风门；以防燃油过多赞成难以启动）；将化油器节气门适当关小；把汽油机点为开关设置

在“ ON “ 位置。

《8》机组在运转过程中，一定要使用空气滤清器；不准乱动机器上各零部件，更不要在运转拧下机油标尺检查油位和添加燃油，以防产生意外事故。

《9》机组需停止工作时，手先应切断负载电源让发动机在空载条件下运行1~2分钟左右，关闭燃油开关，使点火开关设在“ off “ 位置，使汽油机终止工作。

《10》机组启动后，让启动手柄借助回弹启动器自动回收启动盘，不允许在汽油机工作时再拉起动轮，以防启动机构损坏，汽油机启动后逐渐开大风门，直至完荃打开，调节节气门，使汽油机在低速状态下运行2~3分钟，使润滑油能均匀地布在各磨擦面上。