

# 佛山三合一复合机 三合一复合机 广东顺德德力印刷机械

产品名称	佛山三合一复合机 三合一复合机 广东顺德德力印刷机械
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

## 产品详情

安全正确操作干法复合机才能长久拥有它，下面就由厂家为你介绍干法复合机的安全操作方法。

- 1.操作人员在启动机器前应先擦净机器，加润滑油，并仔细检查零件是否松动或掉落，齿轮上是否有异物，待清理后才能启动机器。
- 2.根据需要使基材通过导辊，张紧辊，上胶辊，导辊和烤箱。导辊，张紧辊和基材本身上不应有褶皱。
- 3.在没有特殊情况的情况下，三合一复合机，机器应缓慢启动，并在停止时先降低速度。

无溶剂复合机计量辊、传胶辊、涂胶辊及复合辊光洁度不够、损伤、老化等引起气泡。特别是传胶辊，其同时接触计量辊和涂胶辊，并通过三者的速比来实现传胶和上胶量的控制。

如果传胶辊表面硬度、粗糙度太大或者表面清洗不干净，会引起上胶量和涂布均匀性的变化，浙江三合一复合机，从而出现空白引起白点、气泡。如果是复合辊本身的质量问题引起，三合一复合机厂，则由设备厂家更换复合辊，如果是由于复合辊清洗不干净引起，则完全清洗复合辊。

无溶剂复合机原理：两种胶水经过加热使胶桶内的胶液到达设定的温度，进入各自的输胶管，然后由操控面板按照胶水的密度或体积分别用两个电机，从两个各自的管道经过各自的输胶。无溶剂复合机胶黏剂首要是与干式复合溶剂型胶黏剂和水性胶黏剂相比较而言的，佛山三合一复合机，单从单价上来看，无溶剂复合的涂胶量很小，不及干式复合涂胶量的一半，能节约不少成本。佛山三合一复合机-三合一复合机-广东顺德德力印刷机械(查看)由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。广东顺德德力印刷机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！