

QFM-Z矿用风门气动控制装置安装说明及接线图

产品名称	QFM-Z矿用风门气动控制装置安装说明及接线图
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	外壳材质:3004不锈钢 气压:0.2-0.8mpa 功能:控制风门
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用风门气动控制装置安装说明及接线图，矿用气动风门控制装置 组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2MPa～0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等。

气动风门控制装置气管连接简述：气源管路中的气压通过1#气控箱的1隔板接头（ 12气源接口）进入 气水分离器 滤芯内，经过 气水分离器 过滤的压风从2#气控箱的1（ 隔板接头 12气源接口），进入风门控制箱及气缸内，到达各个气控阀、调速阀，4个气控箱的联接，基本都是各标注序号对应各序号链接（1-1，2-2，3-3，4.-4）；将风门过滤器原件安装在风门气缸用风处巷道帮部，然后使用 10 高压胶管引入气控箱过滤器，过滤的压风接入安装在风门门板上的气缸内进行使用，助力风门的开合。

气动闭锁由2件闭锁气缸、2件机械阀和输[气管](#)构成，一件机械阀和一件闭锁气缸互为一套。闭锁安装时，风门门框与门扇之间设有密封沿；门轴分别置于门扇开启方向的一侧。