

不锈钢旗杆厂家 合肥帅展 阜阳旗杆

产品名称	不锈钢旗杆厂家 合肥帅展 阜阳旗杆
公司名称	合肥帅展智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤九顶山路三元大道交口
联系电话	13645694858 13645694858

产品详情

为了满足用户对升旗操作的方式，旗杆配备了遥控操作功能，遥控距离可以达到50米远，极大地方便了用户的操作。电动旗杆原理：电动旗杆内部安装了一套机电一体化的旗杆驱动机芯。工作过程中，企业旗杆，旗杆驱动机芯代替人力将旗帜升至旗杆顶端固定位置。假如您的企业为中外合资，那么主旗杆升旗，左边升合作国家的旗帜，右边升主管局的旗帜(也可以升自己企业的旗帜)。

旗杆安装：1) 将旗杆运到现场，装好手拉绳，将旗杆吊装在基础件上。2) 用预先制作好的压板将旗杆法兰与底板点焊固定。安装标准：根据图纸挖地坑，旗杆定制，埋旗杆预埋件。预埋件定位：坑挖好后将旗杆基础埋件放入坑中，要求底板上表面到地面的高度为50，保证底板上表面与水平面平行。旗杆校正：1) 旗杆与水平面垂直。2) 绕绳架按规定的方向布置。3) 将法兰与底板之间因调整后的间隙用垫块填实。4) 检查上述要求无误后，焊接法兰与底板。5) 浇注混凝土，先将浇注孔浇注满，阜阳旗杆，再整体浇注至水平地面。

电动旗杆遇到停电时，用户用钥匙打开机芯操作门，用已经备用的摇柄摇动机芯，可以轻松地完成升旗或降旗需要。遥控升旗功能：为了满足用户对升旗操作方式的不同要求，旗杆配备了遥控操作功能，实现了旗杆升旗过程的遥控控制，遥控距离可以达到50米远，极大地方便了用户的操作。不锈钢电动旗杆的维护。要定期检查电动部分确保完好。旗杆底部固定螺丝要经常查看是否有松动。

不锈钢旗杆厂家-合肥帅展(在线咨询)-阜阳旗杆由合肥帅展智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥帅展智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!