

压铸模模温机-珞石 冷热油快速切换

产品名称	压铸模模温机-珞石 冷热油快速切换
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

[压铸模模温机](#)

导热油电加热器是以工业用电为主要工作电源，以导热油为传热介质的新型热传递装置；可通过循环泵提供动力并循环输送指定温度的导热油进行传热工作，以达到生产线或生产机器的指定温度助力完成生产；同类产品还有油温机、模温机等。压铸模模温机用户在选购好了导热油电加热器后，技术的工作人员会安装调试并能正常使用，可日常操作导热油电加热器时十分简单，下面珞石小编总结下分享给你们。

压铸模模温机导热油电加热器启动前的检查

- 1、周围是否清洁无杂物，检查电源、加热器、控制器、压力表、泵浦等是否正常。
- 2、压铸模模温机检查膨胀油箱油位是否在1/2 - 3/5 液位以上位置，液位感应器等是否正常。
- 3、接通控制柜电源，检查电压是否正常，检查指示灯及各显示仪表是否正常。