

# 大连济柴190柴油发电机组

产品名称	大连济柴190柴油发电机组
公司名称	江苏星光发电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连甘井子区中华西路中北大厦12-20
联系电话	0411-39975085 13889546692

## 产品详情

本机选用“国家金质奖”、石油部企业济南柴油机股份公司生产的190系列柴油机。该机型具有起动快、加速迅速、运转平稳、易操作维修等特点。

本公司厂价直销，质量稳定，欢迎各经销商和用户来电洽谈！

一、济柴柴油发电机公司和产品简介 [济柴柴油发电机](#)出自石油部企业[济南柴油机股份公司](#)，是用途广泛、性能优良的高速[大功率柴油发电机组](#)，产品荣获“国优金质奖”、“全国用户满意产品称号”等。该[发电机组](#)

产品经过多年的研制、开发，并且不断地吸收现代内燃机领域中卓有成效的科技成果，具备技术经济指标先进、结构紧凑、易于操作，维修方便，能适应各种恶劣环境条件下作业等特点。星光系列济柴

柴

油发

电机组为

济柴公司正式授权

产品，在同类产品中性能更优，质量更好，服务更有保障，是星光[济柴柴油发电机组](#)部门推荐产品。

二、济柴柴油发电机使用注意事项

1、[发电机组](#)

的固定安装需采用混凝土基础，地基深度及范围由机组重量及外形尺寸确定，一般250 kW机组的地基深度约350mm，如不固定安装，应在底盘下采用减振效果良好的减震垫以防振动过大。2、发电机组除满足自身噪音指标(1m处检测指标)外，还应考虑其噪音对环境的影响，一般需加装消音器装置以降低噪音污染。3、

济柴柴油发电机机房内要做好通风散热，还要保证最低温度在0℃以上，特别在寒冷的冬季应做好燃油、润滑油、冷却水的防冻保暖措施。4、机组的保养主要是柴油机的保养，按柴油机说明书的要求定期维护保养。机组起动成功后，应密切注意机油压力，待机油压力达到0

5 b a r 时，方可逐步加速，待柴油机的出水温度高于70℃、机油温度高于45℃、机油压力高于2

5 b a r 时，才可进入全负荷运转。机组正常工作时，水温不得大于90℃，油温不得大于95℃，机油压力应在2

5 b a r 时，才可进入全负荷运转。机组正常工作时，水温不得大于90℃，油温不得大于95℃，机油压力应在2

5~4bar 范围内。

5、济柴发电机组虽属备用电源,也应每隔一段时间(两周左右)运行一次,使其处于良好备用状态。

**三、济柴发电机组冬季的保养** 冬季来临,由于气温可能低于5℃时,柴油机必须给予特别维护。

- 1.必须使用冬季用机油和燃油,并特别注意燃油中的含水量,以免堵塞油路;
- 2.冷却系统最好加防冻液,否则停车后待水温降到10-50℃时必须将冷却水放掉;
- 3.在严寒季节和地区,柴油机最好不要露天存放,否则启动时须将冷却水加热以预热机体。

#### 四、济柴发电机(发电机组)服务承诺

本公司秉承“产品如人品,先做人后做事,一切为用户着想”等经营理念,现对产品服务工作郑重承诺: 1、技术服务:免费派员到现场作技术指导,协助搞好机房设置,免费调试,免费替用户制订培训计划、(工厂或现场)培训操作人员,双方商量培训方式,内容及时间,按照实际情况而定。

2、配件服务:三包期内免费提供部分易损件,三包期外长期供应零配件和技术支持。

3、服务原则:产品在使用中,如出现故障,公司可派员现场服务,确保及时运转。

欢迎新老客户来电垂询:13889546692